

MANUEL UTILISATEUR VISIOLITE® 4K

CE

FIM Medical 51 rue Antoine Primat FR-69100 Villeurbanne

+33(0) 4 72 34 89 89 contact@fim-medical.com



www.fim-medical.com

APVE

TLEK ZFKV

0 3 4 6

СН



Table des matières

VISIOLITE[®] 4K

1.	Inform	ations réglementaires	5
	1.1. Av	ertissements de sécurité	5
	1.2. Ut	ilisation prévue	5
	1.3. O	pérateurs prévus	5
	1.4. Co	ontre-indications médicales	5
	1.5. Bé	néfices cliniques et risques	6
	1.6. In	cidents ou risques d'incidents graves	6
2.	Inform	ations techniques	7
	2.1. M	atériel fourni	7
	2.2. Pr	ésentation de l'appareil	7
	2.3. Ca	ractéristiques techniques	9
	2.3.1.	Caractéristiques du Visiolite [®] 4K informatisé ou télécommandé	9
	2.3.2.	Prérequis matériel pour le logiciel VisioWin [®]	
	2.3.3.	Caractéristiques spécifiques du VisioClick [®]	
	2.4. Pa	ssivité électromagnétique	
	2.5. Sy	mboles	
3.	Installa	tion du Visiolite® 4K	
	3.1. De	ballage du dispositif	
	3.2. Br	anchement des câbles	
	3.3. Ve	rsion informatisée : Premier démarrage et accès à l'installeur VisioWin [®]	
	3.4. Ve	rsion informatisée : Installation du logiciel VisioWin [®]	
4.	Utilisat	ion du Visiolite [®] 4K informatisé	
	4.1. Aj	ustage de l'inclinaison	
	4.2. De	émarrage du logiciel VisioWin [®]	
	4.3. Pa	ge d'accueil du logiciel VisioWin [®]	
	4.3.1.	Description de l'interface utilisateur	
	4.3.2.	Description des icônes	
	4.4. Pa	ramétrage du logiciel VisioWin [®]	
	4.4.1.	Paramètres généraux	
	4.4.2.	Options régionales	
	4.4.3.	Paramètres d'authentification	
	4.4.4.	Donnée	
	4.4.5.	Gestion des utilisateurs	20
	4.4.6.	Edition des séquences	21
	4.4.7.	Paramètres de scoring	22
	4.4.8.	Paramètres des instructions de test	22
	4.4.9.	Paramètres du VisioClick [®]	23
	4.5. Ge	estion des profils patients	24
	4.5.1.	Gestion des profils patients (hors interface logiciel tiers)	24
	4.5.2.	Gestion des profils patients (interface logiciel tiers)	25
	4.6. Ré	alisation d'un nouvel examen	26
	4.6.1.	Précautions d'usage	26
	4.6.2.	Exécution d'un test visuel	26
	4.6.3.	Utilisation des séquences de tests	
	4.6.4.	Exécution automatique avec le VisioClick [®]	29
	4.7. Vi	sualisation des résultats d'examen	31
	4.7.1.	Rapport d'examen	
5.	Utilisat	ion du Visiolite [®] 4K télécommandé	32
	5.1. Ré	alisation d'un examen télécommandé	32
	5.1.1.	Démarrage de la télécommande	32
	5.1.2.	Utilisation du bloc réponse	

VISIOLITE[®] 4K

Février 2025

	5.1.	Utilisation de la télécommande en mode manuel					
	5.2.	ilisation de la télécommande en mode séquence					
	5.3.	Paramètres d'accès Wifi à la Webapp	34				
	5.4.	Edition des séquences via la Webapp	35				
6.	Desc	cription des tests	36				
	6.1.	Bibliothèque de tests					
	6.2.	Tests d'acuité visuelle					
	6.2.2	1. Finalité et présentation du test					
	6.2.2	2. Exécution du test					
	6.2.3	3. Description de l'interface VisioWin [®]					
	6.2.4	.4. Description de l'interface Télécommande					
	6.2.5	.5. Instructions à donner au patient	40				
	6.3.	Test de sensibilité aux contrastes	40				
	6.3.2	1. Finalité et présentation du test	40				
	6.3.2	2. Exécution du test	40				
	6.3.3	3. Description de l'interface VisioWin [®]	41				
	6.3.4	.4. Description de l'interface Télécommande	41				
	6.3.5	.5. Instructions à donner au patient	41				
	6.4.	Test d'astigmatisme	42				
	6.4.1	1. Finalité et présentation du test	42				
	6.4.2	2. Exécution du test	42				
	6.4.3	3. Description de l'interface VisioWin [®]					
	6.4.4	4. Description de l'interface Télécommande					
	6.4.5	5. Instructions à donner au patient					
	6.5.	Test du champ visuel complet					
	6.5.1	1 Finalité et présentation du test	44				
	6.5.2	2. Exécution du test					
	6.5.3	 Description de l'interface VisioWin[®] 					
	6.5.4	4. Description de l'interface Télécommande					
	6.5.5	5 Instructions à donner au natient	46				
	6.6.	Test duochrome	46				
	6.6.1	1 Finalité et présentation du test	46				
	6.6.2	2 Exécution du test	46				
	6.63	3 Description de l'interface VisioWin [®]	47				
	6.6.4	A Description de l'interface Télécommande					
	66	5 Instructions à donner au natient					
	67	Test des reliefs – Stéréosconie	,+				
	67	1 Finalité et présentation du test	40- 48				
	672	2 Exécution du test	40 48				
	673	3 Description de l'interface VisioWin [®]	49- 49				
	674	A Description de l'interface Télécommande	49- 49				
	67	5 Instructions à donner au natient	49۔ 10				
	6.8	Test des phories	24 50				
	6.8 ²	1 Finalité et présentation du test					
	6.8.3	2 Evécution du test	50				
	6.8.3	3 Description de l'interface VisioWin [®]	51 د				
	6 Q /	Description de l'interface Télécommande	L1				
	6 Q I	5 Instructions à donner au natient	L1				
	6 0	Test de fusion	בר]				
	0.9. 60.2	1 Einstité et précentation du tect	52 בי				
	6.01	 Imance et presentation du test Evécution du test 	ວ∠ ເ⊐				
	0.9.2 6 0 1	2 Description de l'interface Vicio/Min®					
	0.9.3	Description de l'interface Télécommande	52 בי				
	0.9.4						



Février 2025

6.	.9.5.	Instructions à donner au patient	53
6.10). Test	t de la grille d'Amsler	53
6.	10.1.	Finalité et présentation du test	53
6.	.10.2.	Exécution du test	54
6.	10.3.	Description de l'interface VisioWin [®]	54
6.	10.4.	Description de l'interface Télécommande	54
6.	10.5.	Instructions à donner au patient	54
6.11	. Test	t de perception des couleurs	55
6.	.11.1.	Finalité et présentation du test	55
6.	.11.2.	Exécution du test	55
6.	.11.3.	Description de l'interface VisioWin [®]	56
6.	.11.4.	Description de l'interface Télécommande	56
6.	.11.5.	Instructions à donner au patient	56
6.12	. Test	t de résistance à l'éblouissement	57
6.	.12.1.	Finalité et présentation du test	57
6.	.12.2.	Exécution du test	57
6.	.12.3.	Description de l'interface VisioWin [®]	57
6.	.12.4.	Instructions à donner au patient	58
6.13	. Test	t de sensibilité à l'éblouissement	59
6.	.13.1.	Finalité et présentation du test	59
6.	.13.2.	Exécution du test	59
6.	.13.3.	Description de l'interface VisioWin [®]	60
6.	.13.4.	Instructions à donner au patient	60
7. N	lainten	ance du Visiolite [®] 4K	61
7.1.	Net	toyage	61
7.	1.1.	Désinfection de l'appui frontal et des plastiques	61
7.	1.2.	Nettoyage des optiques	61
7.2.	Ma	intenance périodique	61
7.3.	Ass	istance depuis le logiciel Visiowin	61
7.4.	Mis	e au rebut	62
7.5.	Gar	antie	62
7.6.	Dur	ée de vie	62
7.7.	Rés	olution de problèmes	63



1. Informations réglementaires

1.1. Avertissements de sécurité

Ne pas utiliser le Visiolite[®] 4K dans un cadre non médicalisé.

Ne pas démonter l'appareil, ni intervenir sur les composants internes.

Ne pas utiliser le Visiolite[®] 4K en atmosphère explosive ou en présence de gaz anesthésiques.

Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation et les accessoires fournis avec le Visiolite[®] 4K pour en garantir les performances et la sécurité.

Le Visiolite[®] 4K ne doit pas être immergé ou aspergé avec un liquide pour être désinfecté.

Le Visiolite[®] 4K doit être posé sur une surface plane et stable.

Le Visiolite[®] 4K est un appareil optique fragile et doit impérativement être transporté dans le trolley FIM Medical ou à défaut dans son emballage d'origine pour le protéger des vibrations et des chocs.

Avant de mettre en service le Visiolite[®] 4K, veuillez prendre le temps nécessaire pour vous assurer d'adapter progressivement l'équipement aux conditions de température et d'humidité d'utilisation spécifiées au paragraphe 2.3.1, surtout en cas de transition du stockage ou du transport à une utilisation directe, afin de garantir un fonctionnement optimal et d'éviter tout risque de dommage.

1.2. Utilisation prévue

Le Visiolite[®] 4K est un appareil de vision informatisé permettant le dépistage de troubles visuels. Le patient peut être un enfant âgé de 5 ans et plus ou un adulte (homme ou femme).

1.3. Opérateurs prévus

Le Visiolite[®] 4K doit être utilisé exclusivement par des professionnels de santé habilités à interpréter les résultats et à veiller au respect des règles d'hygiène et de contaminations bactériennes. La remise des résultats doit toujours être accompagnée d'une explication médicale.

Le Visiolite[®] 4K ne doit pas être utilisé à des fins de prescription médicale et peut en aucun cas donner lieu à une prescription médicamenteuse ou à un diagnostic pré ou post chirurgical. Seul un médecin spécialisé peut confirmer et corroborer les résultats obtenus avec le Visiolite[®] 4K par d'autres examens afin de prescrire une correction ou une intervention chirurgicale.

1.4. Contre-indications médicales

Les tests d'éblouissement du Visiolite[®] 4K ne doivent pas être réalisés avec les patients photosensibles, ayant récemment pris des médicaments photosensibilisants (exemples cités dans le Tableau 1), ayant subi une chirurgie ou un traumatisme oculaire lors des 3 derniers mois ou souffrant de l'une des pathologies suivantes : albinisme, cystinose, kératoconjonctivite, inflammation oculaire.

En cas de doute, l'avis d'un médecin est indispensable avant de réaliser un test d'éblouissement.

En cas de gêne ou de douleur oculaire le test doit être interrompu.



Tableau 1: Liste non exhaustive d'exemples de médicaments photosensibilisant

VISIOLITE[®] 4K

Antibiotiques	Antifongiques	Antidépresseurs
Doxycycline	Griséofulvine	Amitriptyline
Ciprofloxacine	Voriconazole	Imipramine
Lévofloxacine		Sertraline
Sulfaméthoxazole		
Antihistaminiques	Anti-inflammatoires non stéroïdiens	Diurétiques
Diphénhydramine	Ibuprofène	Hydrochlorothiazide
Prométhazine	Naproxène	Furosémide
	Piroxicam	
Médicaments cardiovasculaires	Médicaments psychotropes	Médicaments antidiabétiques
Amiodarone	Chlorpromazine	Glipizide
Nifédipine	Thioridazine	Glibenclamide ou glyburide
Quinidine		

1.5. Bénéfices cliniques et risques

Les performances, la multiplicité des tests visuels et la conformité à l'ISO 8596 du Visiolite[®] 4K assurent un bénéfice clinique qualitatif en matière de dépistage de différents troubles visuels pour le patient.

Il n'y a aucune limitation du nombre d'examens réalisés par patient avec le Visiolite[®] 4K et donc aucun risque lié à son utilisation.

1.6. Incidents ou risques d'incidents graves

En cas d'incident ou de risque d'incident grave en lien avec le dispositif, les professionnels de santé ou les utilisateurs peuvent faire une déclaration aux autorités compétentes de l'état membre de l'union européenne. Dans tous les cas, le fabricant doit être averti dans les plus brefs délais afin de déclarer et de traiter le cas de matériovigilance.



2. Informations techniques

2.1. Matériel fourni

Matériel inclus avec l'appareil Visiolite[®] 4K :

- Appui frontal amovible
- Bloc d'alimentation externe médical IEC60601 (Référence Globtek GTM41060-2512)
- Chiffonnette en microfibre pour le nettoyage des verres
- Câble USB Type C vers type A
- Manuel utilisateur ainsi que le logiciel VisioWin® (Version informatisée)
- Fiche d'information
- Télécommande de pilotage et CD Bloc de saisie (Uniquement pour la version télécommandée)
- En option : VisioClick[®], un câble USB Type A vers B, un casque Audio, une housse de transport

2.2. Présentation de l'appareil

Le Visiolite[®] 4K est un dispositif médical de dépistage de différents troubles de la fonction visuelle tels que : l'amétropie, l'hypermétropie, la presbytie, la myopie, l'astigmatisme, la DMLA, la diplopie ou la dyschromatopsie.

Le principe du dispositif consiste à afficher des images au patient (tests). En fonction de ce que le patient perçoit, il est possible de dépister des déficiences visuelles.

Les tests sollicitent la fonction visuelle du patient en vision de près, de loin, intermédiaire et en situation d'hypermétropie (+1 δ). Différentes distances sont disponibles pour chaque vision selon les configurations (cf. focales optiques au paragraphe 2.3.1).

Les tests peuvent être effectués soit en utilisant la vision monoculaire (droite ou gauche), soit en utilisant la vision binoculaire. Des limitations peuvent s'appliquer à des tests individuels.

Le Visiolite® 4K permet également de décliner les tests visuels sur différents niveaux d'éclairage :

- Éclairage photopique (160 cd/m² ajustable sur demande du patient à 80 cd/m²)
- Éclairage mésopique (faible luminosité de 3 cd/m²)

Le dispositif fonctionne selon deux modes de pilotage :

- Autonome en version télécommandée
- Interfacé en version informatisée

Conçu pour être le plus ergonomique possible, le Visiolite[®] 4K est doté d'un capteur de présence de tête qui permet de détecter le positionnement du front du patient. Une fois celui-ci correctement positionné, l'examen peut commencer.

Le Visiolite[®] 4K vous offre les avantages suivants :

- Ergonomie d'utilisation et de transport, en version télécommandée ou informatisée
- Rapidité de démarrage et d'exécution
- Hautement configurable et automatisable
- Hautement interfaçable avec les principaux logiciels métiers

L'examen peut être réalisé en autonomie par le patient grâce à l'accessoire VisioClick[®] vendu en option. Cet accessoire d'automatisation fonctionne à partir de consignes vocales diffusées via un casque audio auxquelles le patient répond par l'intermédiaire d'un bouton poussoir.

VISIOLITE[®] 4K



11

12

10



- 1 Appui frontal amovible et zone de détection de présence de la tête du patient
- 2 Lunette escamotable pour le test du champ visuel central
- 3 Optiques pour les tests en vision de loin et intermédiaire
- 4 Séries de LED pour le test du champ visuel périphérique
- 5 Optiques pour les tests en vision de près
- 6 Emplacement ergonomique nasal
- 7 Pied lesté antidérapant pour garantir la stabilité de l'appareil
- 8 Emplacement des connectiques et de l'interrupteur marche/arrêt
- 9 Télécommande avec écran tactile 7" (Uniquement pour la version télécommandée)
- 10 Option automatisée : Boitier réponse VisioClick® avec son support casque
- 11 Option automatisée : Casque audio sur son support
- 12 Option automatisée : Bonnettes hygiéniques à usage unique







2.3. Caractéristiques techniques

2.3.1. Caractéristiques du Visiolite® 4K informatisé ou télécommandé

Ecran d'affichage	TFT-LCD 5,46" 4K 2160p (3840x2160)					
Type de rétroéclairage	Double (2 x 12	LED)				
Niveaux de luminosité	Photopique 80 Mésopique 3 co	ou 160 cd/ d/m²	′m²			
Focales optiques	Selon les versio Vision de près 33.00 ± 0.25 c $14.0 \pm 0.1''$ $16.0 \pm 0.1''$ Lentilles pour h	ons : ;; ;m ;ypermétro	Vision intermé 60.0 ± 0.5 cm 80.0 ± 0.5 cm 24.0 ± 0.2" pie : +1 dioptrie	édiaire	Visio 5.0 : 20.0	on de loin ± 0.1 m) ± 0.4 ft
Connectivité	USB Type C / RJ	145				
Bloc d'alimentation	Input: 100-240 Output: 12V DC Longueur du câ	V AC / 50-6 C / 24W Ma ible: 2,99m	60Hz / 0,6A ax / 2,08A	Globte	ek GT	M41060-2512
Niveau de protection	Médical à 2 niv	eaux de pr	otection patient	t (2 x MOPF	P cf. E	N60601-1)
Classe électrique	II					
Ecran télécommande	TFT-LCD 7" 800	x480	Tactile capac	itif		
Câble télécommande	USB Type C / Lo	ongueur du	câble : 2,10m			
Alimentation télécommande	5V DC / 2,5W N	/lax / 500 n	nA			
Température de stockage	-10 à 60°C					
Température d'utilisation	15 à 35°C					
Normes de référence	NF EN ISO 1348 ISO 10993-1, EI 62304/A1, EN I	35, EN 6060 N ISO 1099 SO 15223-:	01-1, EN 60601- 3-5, EN ISO 109 1, ISO 8596, AN	1-2, IEC 60 93-10, NF E SI Z80.21, N	601-1 EN ISC NF EN	6, EN 62366-1, EN D 14971, EN ISO 15004-2
Classe médicale	I					
Classe de sécurité logicielle	А					
Code GMDN	65177					
Partie appliquée patient	Appui frontal	Туре В				
Dimensions	50x27x25cm	Visiolite®	4K emballé	19x13x40	cm	Télécommande
Poids	4,5 kg	Visiolite®	4K seul	0,475 kg		Télécommande



2.3.2. Prérequis matériel pour le logiciel VisioWin®

Logiciel VisioWin [®]	Configuration minimale	Configuration recommandée
Système d'exploitation	Windows 7, 8 ou 8.1	Windows 10 ou 11
Processeur	Pentium IV 2,8GHz	Intel Core i3 ou supérieur
Architecture	64 bits	64 bits
Mémoire	2Go de RAM	4Go de RAM
Espace sur le disque	16Go	20Go
Carte graphique	256Mo	512Mo
Résolution Moniteur	1024x768	1920x1080

2.3.3. Caractéristiques spécifiques du VisioClick®

Tension	5VDC (via port USB)
Puissance	2.5W maximum
Impédance de sortie	16 Ω - 32 Ω
Connecteur audio	Jack audio 3,5 mm stéréo 3 pôles (TRS)
Longueur du câble casque	1,2 m
Plage de fréquence	20 Hz - 20 KHz
Classe médicale	1
Classe de sécurité logicielle	A
Partie appliquée patient	Bonnette écouteur casque Type BF
Matériau bonnette casque	Polypropylène Non tissé 35g/m ² biocompatible
Dimensions	25x14x5cm Boitier réponse seul (hors support et casque)
Poids	0,475kg Boitier seul 0,700 kg Câble, support, casque inclus

2.4. Passivité électromagnétique

Le Visiolite[®] 4K satisfait les exigences de la norme EN 60601-1-2 relatives à la compatibilité électromagnétique des dispositifs médicaux.

La conception électronique du Visiolite[®] 4K permet d'assurer l'immunité de l'écran d'affichage face aux perturbations électromagnétiques environnantes.

La proximité d'appareils à radiofréquence ne porte donc pas atteinte à la fiabilité de l'affichage des tests de dépistage des troubles visuels.



2.5. Symboles



Rayonnements électromagnétiques non ionisants (Wifi 2412 MHz - 2484 MHz)



Marquage CE MDR 2017/745

VISIOLITE[®] 4K



Partie appliquée de type B



Ne doit pas être éliminé avec les déchets non triés, mais traité conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Consulter le manuel utilisateur



Dispositif médical



Numéro de série



Identification du fabricant



Date de fabrication



Ne pas réutiliser. Usage unique.



Numéro de lot



Température de stockage entre -10 et 60°C



Date limite d'utilisation



3. Installation du Visiolite[®] 4K

3.1. Déballage du dispositif

Pour accéder au Visiolite® 4K, ouvrir le carton et retirer le plateau compartimenté en mousse qui contient le matériel listé au paragraphe 2.1.

Soulever le Visiolite[®] 4K par la poignée.



Le carton, les mousses de calage et câbles doivent être conservés pour les envois en maintenance.

3.2. Branchement des câbles

Incliner l'appareil en position de branchement.

Passer les câbles par l'arrière entre le pied et le corps du Visiolite[®] 4K.

Version informatisée :

Brancher le connecteur Type C du câble USB au Visiolite[®] 4K puis le câble du bloc d'alimentation.

Brancher le connecteur Type A du câble USB sur le PC Le Visiolite[®] 4K télécommandé est alors prêt à l'emploi. où est installé le logiciel VisioWin®

Version télécommandée :

Brancher le connecteur Type C du câble de la télécommande au Visiolite® 4K puis le câble du bloc d'alimentation.



Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation et les accessoires fournis avec le Visiolite® 4K pour en garantir les performances et la sécurité.

Le Visiolite[®] 4K doit être posé sur une surface plane et stable.



3.3. Version informatisée : Premier démarrage et accès à l'installeur VisioWin®

Le lien de téléchargement du logiciel VisioWin[®] est disponible dans la Fiche d'Information livrée avec l'appareil.

Une fois le Visiolite[®] 4K connecté au PC, il est également possible d'accéder au fichier exécutable d'installation du logiciel VisioWin[®] ou à la version PDF du manuel utilisateur en appuyant sur l'appui frontal tout de suite après l'allumage de l'appareil. Le Visiolite[®] 4K est alors reconnu comme périphérique de stockage de masse par Windows qui ouvre un dossier dans l'explorateur de fichiers.

Attention le temps de copie du fichier d'installation peut être plus long que par téléchargement internet.



3.4. Version informatisée : Installation du logiciel VisioWin®

Les droits administrateurs sont nécessaires à l'installation du logiciel VisioWin®.

Exécuter le fichier d'installation SetupVisioWin.exe récupéré tel qu'indiqué au paragraphe 3.3.

Sélectionner la langue de l'assistant d'installation.

Le logiciel VisioWin[®] est utilisable dans les conditions de licence à lire et à approuver.

Si vous deviez refuser ces conditions jusqu'à 48h après l'installation, vous avez la possibilité de retourner le dispositif.

Saisir la clé de licence fournie dans la Fiche d'Information livrée avec l'appareil.

Installation - Visio	Win				-		>
Entrez une clé d'ir Validation de la de	stallation valio	de					
Entrez une clé	d'installation v	alide et conti	nuer avec l'i	nstallation			
A Propos				Précédent	Suivant	Annu	ler

Sélectionner les dossiers d'installation pour le logiciel et la base de données.

Une fois l'installation exécutée et terminée, le Visiolite[®] 4K peut être utilisé à l'aide du logiciel VisioWin[®].



4. Utilisation du Visiolite[®] 4K informatisé

4.1. Ajustage de l'inclinaison

Avant d'utiliser le Visiolite[®] 4K avec un patient, ajuster l'inclinaison tout en maintenant le pied.



4.2. Démarrage du logiciel VisioWin®

Lors du démarrage, le logiciel VisioWin[®] vérifie que tous les prérequis techniques sont réunis pour une utilisation optimale des fonctionnalités.



L'accès au logiciel VisioWin[®] est sécurisé par une interface d'authentification de l'utilisateur.

Choisir la langue d'interface du logiciel, sélectionner l'identifiant et saisir le mot de passe d'accès.

Avec l'option d'équivalence avec l'annuaire d'utilisateurs Windows (LDAP) détaillée dans le paragraphe 0, l'accès au logiciel est possible avec les identifiants de connexion Windows.

En cas d'oubli du mot de passe, une question de vérification permet de définir un nouveau mot de passe.

Vérification utilisateur	×	Réinitialisation du mot de passe ×
Question :		Nouveau mot de passe :
Sélectionner une question	~	Saisir le mot de passe
Réponse :		Confirmation du mot de passe :
Saisir la réponse		Confirmer le mot de passe
Ok	Annuler	Ok Annuler



4.3. Page d'accueil du logiciel VisioWin[®]

4.3.1. Description de l'interface utilisateur

L'interface du logiciel VisioWin[®] est partagée en différentes zones :

(1) Identité du patient devant passer l'examen

(2) Fenêtre Patient : Visualisation et navigation entre les données patient.

(3) Barre de statut : informations relatives à l'état matériel du Visiolite® 4K

(4) Boutons d'actions permettant de créer et d'enregistrer l'examen.

(5) Fenêtre Examen : Présentation des tests réalisables et zone de travail relatives à la saisie des résultats de chaque test.

(6) Paramétrages de l'examen en cours.

(7) Informations relatives au poste occupé par le patient effectuant l'examen.

4 6 Examen Paramètres B 0 🖸 💑 • 2 Act Correctio Gauche Acuité Loin Gauche × 💿 As Duc 7 5 3

Présentation de la Fenêtre Patient :

Patient

Liste des patients			* *	Nouveau 🗹 Modifier 🗍 🖞 Supprimer	Examens		🗱 Examens anonymes
Nom de naissance ou d'usage	Prénom		Identifiant patient		Date		Identifiant examen
Saisir le nom de naissance ou d'usage	. Saisir le prénom		Saisir l'identifiant du patient		Minimum	1	Saisir l'identifiant de l'examen
					Maximum	Ē	
Nom de naissance	Nom d'usage	Prénom	Date de naissance	Identifiant patient	Date	~	Identifiant examen

Un deuxième menu latéral est disponible pour le paramétrage du logiciel avec la présence possible d'une barre d'outils contextuelle, par exemple pour la gestion des séquences de test.

1.3.0	Général	Séquence DE-ABS Abstu	irzgefahr 🗸 🗋 🗴 🗊	Scoring	Aucun ~
COVER	Options régionales		e 191		
Harry X	Authentification	lests	Conditions	A	Sequence
517581D3750CA47C	Données	Acuité Lettres	Binoculaire	Ajouter	Acuité Landolt
	Séquences	Acuité Chiffres	Droite	Retirer	Près Photopique Binoculaire
	Scoring	Acuité Landolt	Gauche	Monter	Acuité Landolt
Patient	Instructions	Acuité E de Raskin		Descendre	Pres Photopique Dioite
	VisioClick	Basse vision Lettres	Loin		Acuité Landolt Près Photopique Gauche
Examen	Opérateurs	Astigmatisme	Intermédiaire		And A second
	Entreprises	Duochrome	Hypermétropie		Acuite Landolt Loin Photopique Binoculaire
		Contraste	Près		Acuité Landolt
		Couleurs			Loin Photopique Droite
		Fusion	Mésopique		Acuité Landolt
		Phories	Photopique		Loin Photopique Gauche
User FIM Medical		Paliafs			Reliefs
Se déconnecter		Amela	1 R T H O N 1 R T H O N 2 0 0 0 0 7 2 0 1 0 0 7 3 7 5 6 7 8 3 7 5 6 7 8		Loin Photopique Binoculaire
Manuel Utilisateur		Amsier	4 ····· 4 ····		Couleurs
		Eblouissement central	8 8 9 9		Loin Photopique Binoculaire
Paramètres		Eblouissement lateral			Champ visuel
		Chamn visual 🔍 🔻			Loin Mésopique Binoculaire 👳





4.3.2.	Description des icônes
_	Créer ou sélectionner un profil patient
O	Afficher la page d'examen en cours
C	Prise connectée
×	Prise déconnectée
i	Afficher le manuel utilisateur
8	Accéder aux options d'assistance
\$	Accéder aux pages de paramètres
+	Démarrer un nouvel examen avec le patient sélectionné
	Rapport
	Le Visiolite [®] 4K n'est pas connecté ou détecté par le PC.
R	Le Visiolite [®] 4K est connecté.
•	Le front du patient n'est pas en contact avec l'appareil. Les tests ne peuvent pas être lancés.
	Le front du patient est correctement positionné pour la bonne exécution des tests.
	Le VisioClick [®] n'est pas connecté ou détecté par le PC.
R	Le VisioClick [®] est connecté mais le casque audio n'est pas correctement branché. Les consignes vocales ne sont pas entendues par le patient.
P	Le VisioClick [®] est connecté et le casque audio est opérationnel.
Ô	Démarrer un test.
	Démarrer une séquence de tests.
En mode	automatisé :
\bigcirc	Le VisioClick [®] est connecté, bouton réponse relâché
\bigcirc	Le VisioClick [®] est connecté, bouton réponse appuyé

- Le front du patient n'est pas en contact avec l'appareil.
- Le front du patient est en contact, bouton réponse appuyé.
- Démarrer la séquence en cliquant sur le bouton réponse.
- Mettre en pause la séquence en cliquant sur le bouton réponse.
 - Recommencer le test en cours en cliquant sur le bouton réponse.



4.4. Paramétrage du logiciel VisioWin[®]

Daramàtros

4.4.1. Paramètres généraux

rarametres		
Général	Configuration générale	
Options régionales	Affichage :	
Authentification	Tout	~
Données	Distances :	
Séquences	m/cm	$\overline{}$
Scoring		_
Instructions	Divièmes x 10	$\overline{}$
VisioClick		
Opérateurs		
Entreprises	Configuration avancee	
	Performances Graphiques :	
	Desactivation de l'accéleration matérielle. (Redemarrage de l'application requis).	
	Import et export des paramètres :	
	년 Importer 🕆 Exporter	

Accessibles depuis Paramètres dans le menu latéral, les paramètres généraux permettent de définir :

- Le mode d'affichage des tests visuels selon une exécution manuelle (voir paragraphe 4.6.2) ou par séquence (voir paragraphe 4.6.3) des tests de vision.
 Pour une utilisation manuelle et afficher l'intégralité des tests disponibles sélectionner l'option *Tout*.
 Pour limiter l'affichage aux seuls tests prédéfinis dans les séquences ; sélectionner *Séquences*.
- L'unité des distances visuelles testées en système métrique (m/cm) ou impérial (ft/in)
- L'unité des résultats d'acuité visuelle LogMAR, MAR, Dixièmes, Dixièmes x10, Snellen 20ft ou 6m

Depuis l'onglet *Général*, les paramètres peuvent être exportés ou importés pour être répliqués depuis ou vers une autre installation à l'aide des boutons dédiés.

Les paramètres sont enregistrés dans un format sécurisé par chiffrement.

Des sous menus des paramètres généraux permettent la gestion des paramètres régionaux, d'authentification et de la base de données.

4.4.2. Options régionales

Les options régionales permettent de modifier la langue d'affichage, le format de la date, de l'heure ou de l'adresse. Ces paramètres sont importants pour la mise en forme du rapport d'examen.

Paramètres

Général	Paramètres régionaux
Options régionales	Langue :
Authentification	français (France)
Données	
Séquences	Format de la date :
Scoring	Options régionales par défaut
Instructions	Format de l'heure :
VisioClick	Options régionales par défaut
Opérateurs	Format de l'adresse :
Entreprises	[Code Postal] [Ville]

Le logiciel VisioWin[®] reprend par défaut les paramètres régionaux du système d'exploitation Windows.



4.4.3. Paramètres d'authentification

Les paramètres d'authentification permettent de définir la méthode de connexion sécurisée au logiciel.

Il est possible de désactiver l'accès sécurisé par mot de passe au logiciel en décochant la case Utiliser un identifiant et un mot de passe.

Afin de garantir la protection des données patient, il est fortement déconseillé de désactiver le contrôle d'accès au logiciel VisioWin[®] par authentification sécurisée.

Deux modes d'authentification sont possibles et cumulables :

- Base de données : définition d'un identifiant et mot de passe pour chaque profil utilisateur de la base de données locale
- LDAP : équivalence avec l'annuaire d'utilisateurs Windows (LDAP)

Le service LDAP peut être configuré automatiquement et testé à l'aide des boutons dédiés. Une configuration manuelle à l'aide des paramètres réseau en vigueur est également possible.

Général	← Authentification ─────
Options régionales	Service d'authentification :
Authentification	Les deux V
Données	login :
Séquences	Permetre à l'utilisateur de memoriser sa session
Scoring	
Instructions	CLDAP / AD
VisioClick	Actif :
Opérateurs	Utiliser le service LDAP / AD Tester la connexion Détection automatique
Entreprises	Nom de domain :
	fim.local
	Nom du serveur :
	SRV-AD01.fim.local
	Port :
	389
	sq .
	Utiliser le Secure Sockets Layer
	Options d'authentification LDAP :
	Connexion Anonyme
	Filtre de recherche des utilisateurs :
	Chamin de recharche der utilisateurs :
	Creation d'un utilisateur : Obtenir les informations depuis LDAP / AD pour la création d'un utilisateur
	Obtenir les rôles depuis LDAP pour la création d'un utilisateur

Paramètres

Consulter le paragraphe 0 pour configurer les profils utilisateurs et gérer les identifiants d'accès.



4.4.4. Donnée

Cet onglet vous donne accès à tous les paramétrages liés à la base de données et à l'interopérabilité du logiciel VisioWin[®].

Il se divise en quatre parties :

Database provider :

Le logiciel VisioWin[®] fonctionne avec une base de données PostgreSQL qui peut être locale ou distante.

La connexion à la base de données ainsi que son intégrité est testée au démarrage du logiciel.

VISIOLITE[®] 4K

Les paramètres d'accès à la base de données peuvent être modifiés et testés à l'aide du bouton dédié « Test de connexion ».

Import automatique :

Donne la possibilité à l'opérateur d'importer les données relatives à un patient dans le logiciel VisioWin[®], visualiser les précédents examens réalisés, effectuer de nouveaux tests et les exporter vers le logiciel métier par la suite.

Export automatique :

L'export des données du logiciel VisioWin[®] vers les logiciels métiers les plus répandus est possible. Assurant ainsi l'interopérabilité du Visiolite[®] 4K.

EMR :

Mode d'échange de données avec l'EMR avec un protocole d'échange sécurisé.

Si vous souhaitez une compatibilité avec l'EMR, assurez-vous que la case soit cochée. La connexion se fait en renseignant l'identifiant et le mot de passe que vous utilisez quand vous vous connectez normalement à votre logiciel métier.

Contacter FIM Medical pour de plus amples informations.



4.4.5. Gestion des utilisateurs

La gestion de l'annuaire des profils permet de consulter, créer, modifier les profils des utilisateurs.

Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquer sur Nouveau

Pour modifier le profil utilisateur : cliquer sur Modifier

Pour supprimer le profil utilisateur : cliquer sur Supprimer



La fonctionnalité de modification permet d'éditer toutes les informations préalablement renseignées à l'aide des formulaires ci-après.

A Identification on factory (Medifica	~	Identification opérateur / Modifier	— ×	Identification entreprise / Mise à jour	
 Identification operateur / Modifier 	~	Authentification		Géneral	
Authentification		Service d'authentification :	Nom du compte : *	Nom :	Type d'entreprise :
Service d'authentification :	Nom du compte : *	Database	Clea	FIM Medical	Entreprise du logiciel
LDAP ~	adalais	Mot de passe : *	Confirmation du mot de passe : *	Adresse	
			Confirmer le mot de passe	Adresse :	Complement :
		Question : *	Réponse : *	Saisir l'adresse	Saisir le complément d'adresse
		Quel est le nom de votre premier animal de	Boulon	Code postal :	Ville :
				Saisir le code postal	Saisir la ville
		Général		Etat / Province :	Pays :
Général		Nom : *	Prénom : *	Saisir l'état ou la province	Saisir le pays
Nom : *	Prénom : *	MOLETTE	Cléa		
Dalais	Adrien	Titre :	Profession :	Contact N° de téléphone :	Logo
Titre :	Profession :	~ 0	Gestionnaire \checkmark \mathscr{O}	Saisir le N° de téléphone	
M. ~ 0	Opérateur V 🖉	Téléphone :	Email :	N° de Fax :	
Téléphone :	Email :	Saisir le N° de téléphone	cm@demo.net	Saisir le N* de fax	
0472344379	a.dalais@fim-medical.com		Compte actif :	Adresse mail :	V Medical
	Compte actif :		Oui 🗸	Saisir l'adresse mail	Effacer Parcourir
	Oui				Linden
			Modifier	Définir comme entreprise par défaut	Modifier Annuler
	Modifier Annuler				

La modification d'informations utilisateur s'appliquera au profil

Le mot de passe ainsi que la question de vérification sont à définir avec soin pour chaque utilisateur.

La méthode d'authentification peut être adaptée à chaque profil utilisateur (cf. paragraphe 0). L'entreprise peut être définie comme celle du patient ou de l'examinateur, auquel cas le logo sera inclus dans le rapport d'examen.

Afin de garantir la protection des données patient, il est impératif de modifier les mots de passe définis par défaut conformément aux recommandations locales en vigueur relatives à la longueur et à la complexité des mots de passe



4.4.6. Edition des séquences

Par défaut plusieurs séquences sont disponibles dans VisioWin[®], qu'il est possible de modifier ou de compléter avec de nouvelles séquences.

- Créer une nouvelle séquence
- Renommer la séquence sélectionnée
- + Cloner la séquence sélectionnée
 - Supprimer la séquence sélectionnée

VisioWin 9 © 2	Paramètres				X
1.3.0	Général	Séquence DE-ARS Abstu	rzgefahr v D / D	Scoring	Aucun
COVER	Options régionales	DE ABS ABS			Autom
Натту	Authentification	Tests	Conditions		Séquence
04/11/1968 × 517581D3750CA47C	Données	Acuité Lettres	Binoculaire	Ajouter	Acuité Landolt
	Séquences	Acuité Chiffres	Droite	Retirer	Près Photopique Binoculaire
	Scoring	Acuité Landolt	Gauche	Monter	Acuité Landolt
Q Patient	Instructions	Acuité E de Raskin		Descendre	Pres Photopique Droite
	VisioClick	Basse vision Lettres	Loin		Acuité Landolt Près Photopique Gauche
O Examen	Opérateurs	Astigmatisme	Intermédiaire		
	Entreprises	Duochrome	Hypermétropie		Acuite Landolt Loin Photopique Binoculaire
		Contraste	Près		Acuité Landoit
		Couleurs			Loin Photopique Droite
		Fusion	Mésopique		Acuité Landolt
		Phories	Photopique		Loin Photopique Gauche
User		Priories			Reliefs
Se déconnecter		Reliefs	1 R T H G N 1 R T H G N 2 0000P 2 0000P 3 75075 3 75075		Loin Photopique Binoculaire
i Manual Utilizatour		Amsler	4 · · · · · · 4 · · · · · · · · · · · ·		Couleurs
Manuel Otilisateur		Eblouissement central	7		Loin Photopique Binoculaire
🔯 Paramètres		Eblouissement lateral	10 10		Champ visuel
		Champ visual 🔍 🔻			Loin Mésopique Binoculaire 🚽
EU240014 50		Enregistrer			

Cliquer sur le bouton de création de séquence, sélectionner le premier test à effectuer, les conditions de vision, distance et éclairage puis valider en cliquant sur *Ajouter*.

Répéter l'opération pour ajouter d'autres tests.

L'ordonnancement des tests de la séquence peut être modifié à l'aide des boutons Monter et Descendre.

Utiliser le bouton Retirer pour enlever un test de la séquence.

Les conditions des tests ajoutés peuvent être modifiées directement dans la liste par un clic droit.

	Séquence			
Ajouter	Acuité	Distance	>	Loin
Retirer	Loin Ph	Eclairement	>	Lon
Monter	Acuité Loin Ph	Coté	>	Hypermétropie
Descendre	Acuité Lettres Loin Photopique Droite			Près

Sélectionner le profil de scoring à appliquer pour déterminer les seuils de réussite (voir paragraphe 4.4.7).

Cliquer sur Enregistrer pour valider la nouvelle séquence.

Pour créer une nouvelle séquence il est également possible de démarrer à partir d'une séquence existante qu'il convient de cloner puis de modifier.



4.4.7. Paramètres de scoring

Les profils de scoring permettent de définir des seuils de réussite pour chaque type de test.

De la même manière que les séquences, les scorings peuvent être créés, renommés, clonés et supprimés à l'aide des mêmes icônes de la barre contextuelle.

VisioWin 🎯 🎯 🚔	Paramètres		_	×
1.3.0	Général	Scoring test		
CONRE	Options régionales			
Harry	Authentification	Tests Scoring		
04/11/1968 517581D3750CA47C	Données	Acuité Contraste		
	Séquences	Contraste Retirer Loin 2 V		
	Scoring	Couleurs		
Patient	Instructions	Fusion Actif		
	VisioClick	Phones Perçu 6 V		
👁 Examen	Opérateurs	Reliefs		
	Entreprises	Amsler Loin 50 V		
		Eblouissement central Intermédiaire n/a v		
		Champ visuel Près n/a 🗸		
		Eblouissement central		
- Urar		Tps récupération : n/a		
U FIM Medical				
		Enregistrer		
Manuel Utilisateur				
🔅 Paramètres				
EU240014 50				

Utiliser les boutons *Ajouter* et *Retirer* pour compléter la liste de tests auxquels appliquer les scorings. Les scorings doivent ensuite être définis en fonction des échelles de résultats attendus pour chaque test. L'unité des scorings d'acuité reprend celle définie dans les paramètres généraux (voir paragraphe 4.4.1). **Attention :** cocher la case *Actif* pour que le profil de scoring sélectionné soit appliqué pendant l'examen.

4.4.8. Paramètres des instructions de test

Les instructions visibles dans les vignettes de test sont personnalisables dans l'onglet Instructions.

Le texte dans le champ *Patient* correspond à l'instruction à donner au patient pour l'exécution du test.

Le texte dans le champ *Opérateur* correspond à la consigne de saisie du résultat.

Sélectionner le test à modifier, effectuer les reformulations dans les champs de saisie puis enregistrer. Il est possible de restaurer la formulation par défaut en cliquant sur *Par défaut*.

VisioWin	Paramètres
Logential Control of the second	Général Options régionales Authentification Domées Séquences Service Scoring Instructions VisioClick Opérateurs Opérateurs 1 N L K R U □ 2 Entreprises 2 T V N H F □ 4 M voite literes 3 C L L V R V □ 4 2 N V N H R E K □ 3 3 C X Z N K L □ 1 3 C X Z N K L □ 1 3 C X Z N K L □ 1 4 K X E A R □ 3 5 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1 9 C C A H F □ 1
EU240014 50	



4.4.9. Paramètres du VisioClick®

VisioWin 0 💿 😂	Paramètres				- 🗆 X
1.3.0 COVER Harry OF/TI/588 ST758103750CA7C X X X X X X X X X X X X X	Général Options régionales Authentification Données Séquences Scoring Instructions VisioClick Opérateurs Entreprises	Langues disponibles Français Àjouter Anglais Aliemand Italien Portugais Espagnol Polonais Arabe Tchèque Neerlandais Rusco	Langues chargées Neerlandais Anglais Allemand Italien Français Espagnol Polonais	Langue par défaut Français V	Volume par défaut 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
U User Fild Mcdical Sc deconnector Manuel Utilinateur Paramètres EU240014 50			7/8		Mise à jour

La page des paramètres de l'automatisme avec VisioClick® vous permet les actions suivantes :

- Modifier la présélection de langues pour les consignes vocales :
- Ajouter une langue depuis la liste des langues disponibles en cliquant sur Ajouter.
- Retirer une langue depuis la liste des langues chargées en cliquant sur *Retirer*.
- Sélectionner la langue à diffuser par défaut dans le casque
- Régler le volume sonore du casque par défaut

Cliquer sur *Mettre à jour* pour valider la nouvelle configuration à appliquer.



4.5. Gestion des profils patients

4.5.1. Gestion des profils patients (hors interface logiciel tiers)

Pour enregistrer les résultats d'un examen dans la base de données locale du PC (hors logiciel tiers), il est nécessaire de créer au préalable un profil patient ou de sélectionner un patient existant.

Depuis le menu latéral cliquer sur l'icône patient $\stackrel{\bigcirc}{\longrightarrow}$ pour accéder à l'interface de visualisation des profils patients. Les champs de recherche (1) permettent de filtrer la base de données pour sélectionner un profil existant. Cliquer sur *Modifier* pour éditer le profil du patient sélectionné (3).

Cliquer sur Nouveau (2) pour créer un nouveau profil à l'aide du formulaire de saisie (4).

	0	\frown		2) (3	3)	5	6)	
1.3.	.0 Liste des patie	ents (1)		+ Nouveau 🗹 Modi	fier	j Supprimer	Examens		🙁 Examens an
OVER	New de rejerent en	diaman Datasa	Ideat				Dete		Identificant survey
4/11/1968 X	Saisir le nom de nais	sance of Saisir le prér	sai	sir l'identifiant du natient			Minimum		Saisir l'identifiant de
17581D3750CA47C	Saisir le nom de nais	Sance or	34	ai ridentinant du patienta.			Maximum		
	Nom de naissance	Nom d'usage	Prénom	Date de naissance	Identif	iant patient	Date		 Identifiant examen
	COVER	5	Harry	04/11/1968	517581	D3750CA47C	19/02/2025		1171D8D2751B6344
Patient	LACHANCE		Marc	10/11/1980	386571	2F750C003D			
	CHARLES		Marie	12/05/1987	112EDD	DD750AFF38			
Jser IM Medical ie déconnecter									
e deconnecter									
Manuel Utilisateur									
Paramètres									
ž 😧	Page 1 of 1				144	4 1 10 10			
									>
VisioWin 🥹 🤤	Patient	Identification patient	/ Nouveau)		×	1		>
💿 VisioWin 🧿 🎯 🊔	1.3.0 Liste des pa	Identification patient Général	/ Nouveau)		×	Examens		
VisioWin 2 © ©	Patient 1.3.0 Liste des pa	 Identification patient Général Nom de naissance 	/ Nouveau 4	Prénom : *		×	Examens		- C >
VisioWin () () () () () () () () () () () () () (Patient 1.3.0 Liste des pa x Nom de naissance	Identification patient Général Nom de naissance SIMON	/ Nouveau 4	Prénom : * Raphael		×	Examens Date		>
COVER Harry 0 04/11/1968 517581D3750CA47C	A Nom de naissance Saisir le nom de	 Identification patient Général Nom de naissance SiMON Nom d'usane : 	/ Nouveau 4	Prénom : * Raphaël Identifiant unique : *		×	Examens Date Minimum		Examens anonymes Saisir Fidentifiant de l'exam
COVER Harry 04/11/1968 517581D3750CA47C	A Nom de naissance Saisir le nom de	 Identification patient Général Nom de nalssance SIMON Nom d'usage : Satis nom d'usage 	/ Nouveau 4	Prénom : * Raphaël Identifiant unique : * 576710075204845		×	Examens Date Minimum Maximum	Ē	Examens anonymess Kentifiant examen Saisir Pidentifiant de l'exam
COVER Harry 0.4/11/1968 51758103750CA47C	1.3.0 X Patient Liste des pa Nom de naissance Saisir le nom de Nom de naissance	 Identification patient, Général Nom de nalssance SIMON Nom d'usage : Saisir nom d'usage : 	/ Nouveau 4	Prénom : * Raphaël Identifiant unique : * 578c21A9752A484E		x c	Examens Date Minimum Maximum xte	E E V	Examens anonymes dentifiant examen dentifiant csamen
COVER Harry 04/11/1968 517581D3750CA47C	A Nom de naissance Saisir le nom de Nom de naissance Saisir le nom de	 Identification patient, Général Nom de nalssance SIMON Nom d'usage : Saisir nom d'usage. Sexe de nalssance Lister artification 	/ Nouveau 4	Prénom : * Raphaël Identifiant unique : * 576C21A9752A484E Genre :		х с	Examens Date Minimum Maximum ste 702/2025	F F 1	Examens anonymes Kentifiant examen Saisir Pidentifiant de l'exam dentifiant examen I17DBD2751B6344
COVER Harry 0.4/11/1968 517581D3750CA47C	x Patient Liste des pa Nom de naissance Saisir le nom de Nom de naissance COVER LACHANCE	Identification patient, Général Nom de naissance SIMON Nom d'usage : Saitir nom d'usage. Sexe de naissance Masculin	/ Nouveau 4	Prénom : * Raphaël Identifiant unique : * 57BC21A9752A484E Genre : V		C 0	Examens Date Minimum Masimum Ite /02/2025	臣 王 1	Examens anonymes Identifiant examen Saisir Fidentifiant de l'exam dentifiant examen IT/DBD275186344
COVER Harry 04/11/1968 517581D3750CA47C	1.3.0 Liste des pa Nom de naissance Saisir le nom de Nom de naissanc COVER LACHANCE CHARLES	Identification patient. Général Nom de naissance SIMON Nom d'usage : Saisir nom d'usage. Saisir nom d'usage. Sexe de naissance Masculin Date de naissance	/ Nouveau 4	Prénom : * Raphael Identifiant unique : * 578c21A9752A484E Genre : * Adresse mail :		с ~ Ø	Examens Date Minimum Masimum ste /02/2025		Identifiant examen Saisir Fidentifiant de l'exam dentifiant examen IT/TDBD275186344
COVER Harry 04/11/1968 517561103750CA47C Patient Examen	1.3.0 X Patient Liste des pa Nom de naissance Saisir le nom de Nom de naissance COVER LACHANCE CHARLES	 Identification patient. Général Nom de naissance SIMON Nom d'usage : Saisir nom d'usage. Sexe de naissance Masculin Date de naissance 30/06/1991 	/ Nouveau 4	Prénom : * Raphael Identifiant unique : * 57BC21A9752A484E Genre : Y Adresse mail : Entrez un contact		с с	Examens Date Minimum Maximum ste 702/2025	F F 1	Examens anonymes Identifiant examen Saisir lidentifiant de l'exam Identifiant examen IITIDBD2751B6344
Cover Harry 04/11/1968 517581D3750CA47C	1.3.0 X Patient Liste des pa Nom de naissance Saisir le nom de Nom de naissance COVER LACHANCE CHARLES	 Identification patient. Général Nom de naissance SiMON Nom d'usage : Saisir nom d'usage. Sexe de naissance Masculin Date de naissance 30/06/1991 	/ Nouveau 4	Prénom : * Raphaei Identifiant unique : * 575c21A9752A484E Genre : ···· Adresse mail : Entrez un contact		с ~ Ø	Examens Date Minimum Maximum ite 702/2025	fi 日 マ 1	Lidentifiant examen Saisir lidentifiant de l'exam dentifiant examen II7IDBD2751B6344
COVER Harry 04/11/1968 51758103750CA47C	13.0 X Patient Liste des pa Nom de naissance Saisir le nom de Nom de naissanc COVER LACHANCE CHARLES	 Identification patient Général Nom de naissance SiMON Nom d'usage : Saisir nom d'usage. Sexe de naissance Masculin Date de naissance 30/06/1991 Adresse 	/ Nouveau 4	Prénom : * Raphaei Identifiant unique : * 578C21A9752A484E Genre : ✓ Adresse mail : Entrez un contact		с 	Examens Date Minimum Maximum xte /02/2025		Lentifiant examen Saisir l'identifiant de l'exam dentifiant examen 1171DBD2751B6344
COVER Harry 04/11/1968 51758103750CA47C	1.3.0 X Patient Liste des pa Nom de naissance Saisir le nom de Nom de naissance COVER LACHANCE CHARLES	 Identification patient Général Nom de naissance SiMON Nom d'usage : Satsir nom d'usage : Satsir nom d'usage : Masculin Date de naissance 30/06/1991 Adresse Adresse : 	/ Nouveau 4	Prénom : * Raphaēl Identifiant unique : * 578C21A9752A484E Genre : 		с с	Examens Date Minimum Maximum Xte 702/2025		Examens anonymes Saisir Fidentifiant examen IriDBD2751B6344
COVER Harry 04/11/1968 51758103750CA47C	13.0 X Dom de naissance Saidri le nom de Nom de naissance Cover LACHANCE CHARLES	 Identification patient, Général Nom de nalssance SIMON Nom d'usage : Saisir nom d'usage. Sexe de nalssance Masculin Date de nalssance 30/06/1991 Adresse Adresse : Saisir l'adresse 	/ Nouveau 4	Prénom :* Raphaël Identifiant unique :* 57BC21A9752A484E Genre : ✓ Adresse mail : Entrez un contact Complement : Saisir le complément d'act	fresse	с с	Examens Date Minimum Masimum Jate /02/2025		Compare anonymes Identifiant examen Saisir Pidentifiant de Pexam dentifiant examen I7/D8D275186344
COVER Harry 04/11/1968 51758103750CA47C	13.0 X Dom de naissance Saidri le nom de Nom de naissance Cover LACHANCE CHARLES	 Identification patient, Général Nom de nalssance SIMON Nom d'usage : Saisir nom d'usage. Sexe de naissance Masculin Date de naissance 30/06/1991 Adresse Adresse Saisir l'adresse Code postal : 	/ Nouveau 4	Prénom : * Raphaël Identifiant unique : * 57BC21A9752A484E Genre : ✓ Adresse mail : Entrez un contact Omplement : Satisir le complément d'act Ville :	tresse	с ~ Ø	Examens Date Mininum Masimum ste /02/2025		Identifiant examen Saisir Fidentifiant de l'exam dentifiant examen IT/TDBD275186344
COVER Harry 04/11/1968 51756103750CA47C Patient Examen	13.0 X Patient Liste des pa Nom de naissance Saisir le nom de Nom de naissance COVER LACHANCE CHARLES	 Identification patient, Général Nom de nalssance SIMON Nom d'usage : Saisir nom d'usage. Sexe de naissance Masculin Date de naissance 30/06/1991 Adresse Adresse Saisir l'adresse Code postal : Saisir le code postal : 	/ Nouveau 4	Prénom : * Raphaël Identifiant unique : * 578C21A9752A484E Genre : ✓ Adresse mail : Entrez un contact Saisir le complément d'act Ville : Saisir la ville	iresse	×	Examens Date Minimum Masimum Ite /02/2025		dentifiant examen dentifiant examen IT/DBD275186344
 VisioWin © © © © © © Q4/11/1968 S1756103750CA47C Patient Examen Examen User FilM Medical Se deconnecter	13.0 X Datient Data Construction Saidrile nom de Saidrile nom de Saidrile nom de Cover LACHANCE CHARLES	 Identification patient, Général Nom de naissance SIMON Nom d'usage : Saisir nom d'usage. Sexe de naissance Masculin Date de naissance 30/06/1991 Adresse Adresse : Saisir l'adresse Code postal : Saisir le code postal Etat / Province : 	/ Nouveau 4	Prénom : * Raphael Identifiant unique : * 578C21A9752A484E Genre : * Adresse mail : Entrez un contact Complement : Satisir le complément d'act Ville : Satisir la ville Pays :	linesse	 c v 	Examens Date Minimum Maximum He /02/2025		المتاتبة المتعالم
 VisioWin © © © COVER Harry 04/11/1968 517581D3750CA47C Patient Examen Examen User FM Medical Se déconnecter Manuel Utilisateur 	13.0 X Patient Liste des pa Nom de naissance Saisir le nom de Nom de naissance COVER LACHANCE CHARLES	 Identification patient, Général Nom de nalssance SIMON Nom d'usage : Saisir nom d'usage. Sexe de naissance Masculin Date de naissance 30/06/1991 Adresse Adresse Adresse : Saisir l'adresse Code postal : Saisir l'édresse : Saisir l'édresse : Saisir l'édresse Code postal : Saisir l'édresse : Saisir l'édre out a presentement de la presentement	/ Nouveau 4	Prénom : * Raphaël Identifiant unique : * 578C21A9752A484E Genre : ✓ Adresse mail : Entrez un contact Complement : Satisir le complément d'act Ville : Satisir la ville Pays : Satisir le pays	kresse	× ∅	Examens Date Minimum Masimum Ite /02/2025		dentifiant examen dentifiant examen IT/IDBD275186344
COVER Harry 04/11/1968 517581D3750CCA47C Patient Examen Examen	13.0 X Datient Nom de naissance Saisir le nom de Nom de naissance COVER LACHANCE CHARLES	 Identification patient; Général Nom de nalssance SIMON Nom d'usage : Saisir nom d'usage. Sexe de naissance Masculin Date de naissance 30/06/1991 Adresse Adresse Adresse : Saisir l'adresse Code postal : Saisir l'e code postal : Saisir l'état ou la presentation de l	/ Nouveau 4	Prénom :* Raphaël Identifiant unique :* 57BC21A9752A484E Genre : ✓ Adresse mail : Entrez un contact Ósairir le complément d'act Ville : Saisir le complément d'act Ville : Saisir le pays	dresse,	 x c v Ø 	Examens Date Minimum Masimum 3te /02/2025		Identifiant examen Saisir Fidentifiant de l'exam dentifiant examen IT/IDBD275186344

Supprimer (5) permet d'effacer définitivement le patient sélectionné Examens (6) permet de visualiser l'historique des résultats d'examen du patient sélectionné. Examens anonymes (7) affiche les examens passés sans patient attribué



4.5.2. Gestion des profils patients (interface logiciel tiers)

Quand votre case EMR est coché (voir paragraphe 4.4.1.3.), pour enregistrer les résultats d'un examen dans la base de données de votre EMR (logiciel tiers), il est nécessaire de sélectionner un patient existant dans la base de données de votre EMR.

Depuis le menu latéral cliquer sur l'icône patient $\stackrel{ ext{O}}{=}$ pour accéder à l'interface de visualisation des profils patients.

Il est possible de trier les données par l'utilisation de différents filtres :

- Patient
- Examen réalisé
- Opérateur
- Praticien

Après avoir renseigné les informations nécessaires afin de trier au mieux la base de données, cliquer (1).

À tout moment vous pouvez annuler le filtre appliqué en cliquant sur (2) ou effacer le filtre en sélectionnant le (3).

	VisioWin 3 @ & 1.3.0	2. Patient	🗏 Examen 🌡	Opérateur	2 Prescripte	tur		1	2 3	_	_ ×
		Prénom		Date naiss	ance min.	Ē	UID				
	Anonyme	Nom		Date naiss	ance max.	ē	Limite 10	0			
	Allohyline	Sexe Tous	~								
		DID.	N D (6				r	c .	D ()	r
		PID = 32125	MARTIN lear	nom Sexe	L	Date de naissance	2	Entreprise	Atelier de menuicerie	Protession Ébéniste	Examens
		Réalisé	EID	1 191	Type	Date		Prescripteur	Opérateur	Dernière action	
	Patient		68421		Visio	18/03/2	015	Eric MICHEL	Pierre DURAND	↓ Chargé le 19/02/2025 08:44	3:44
		32126	DUPONT Ant	oine M	2	25/07/1996		IKEA	Atelier de menuiserie	Ébéniste	1
O	Examen	Réalisé	EID		Туре	Date		Prescripteur	Opérateur	Dernière action	
			68424		Visio	19/02/2	025	Pierre DURAND	Eric MICHEL	↓ Chargé le 19/02/2025 08:44	8:44
		32127	DUPUIS Mar	ie F	0	06/12/2001		IKEA	Atelier de menuiserie	Ébéniste	3
		Réalisé	EID		Туре	Date		Prescripteur	Opérateur	Dernière action	
			68426		Visio	01/02/2	023	Eric MICHEL	Pierre DURAND	Chargé le 19/02/2025 08:44	3:44
			68427		Visio	02/02/2	023	Pierre DURAND	Pierre DURAND	↓ Chargé le 19/02/2025 08:44	8:44
			68429		Visio	19/02/2	025	Eric MICHEL	Pierre DURAND	↓ Chargé le 19/02/2025 08:4	8:44
U II \$	User FIM Medical Se déconnecter Manuel Utilisateur Paramètres										
EU24	40014 50										×



4.6. Réalisation d'un nouvel examen

4.6.1. Précautions d'usage

Le fonctionnement de l'appareil est basé sur la fusion binoculaire. L'opérateur doit veiller à ce que le patient dispose d'une fusion suffisante pour réaliser l'examen.

Avant tout examen, il convient de demander au patient s'il porte habituellement une correction optique.

Pour les patients photosensibles le niveau de luminosité peut être réduit à tout moment pendant un test.

L'examen doit être réalisé dans un environnement approprié en veillant à ce que le patient ne soit pas gêné par une source lumineuse extérieure à l'appareil.

Dans le cas d'un test d'éblouissement, conformément aux contre-indications énoncées au paragraphe 1.4, l'utilisateur doit informer le patient du déroulement du test et prendra soin de s'assurer de l'absence de gêne persistante à l'issue du test.

4.6.2. Exécution d'un test visuel

Les tests visuels sont disponibles sur la page *Examen* et représentés par des vignettes.

VisioWin	Examen					Pi founistur E Rosport	- D ×
Anonyme	Acuté Loin Acuté Loin CO Enocolaire Co Co Co Co Co Co Co Co Co C	Acuité Intermédiaire O Binoculaire Cole Gauche	Acuité Hypermétropie O Inecodaire Gauche C	Acuité Près O Inecctaire Cache Cache	Acuité Loin Mésopique O Einoculaire Droite Gauche	Caulté Basse vision Loin Co Droite Caulté	Sequence FR-Travall sur éccan v Mode automatique ou manuel Prancösich v Détection frontal Commentaire :
• Examen	Assignational Loin Date Genete Control of the Control of the Con	Duochrome Lain Droite Gasche X	Contraste Loin	Cauleurs Loin 48 15 97 2 3 4 0 5 6 Binoculaire Cauleur Gauche Subo	Fusion Loin Fusion Loin Atre fore	Image: Second	Correction Correction optique Dilicer la correction durant Dilicer la correction durant Disconst for chiumoirale
U User FM Modal di dirementar Manual Délinatear Paranteos	Reich Lion	Ansler Lain Dolle Dolle Counte	Bhoulesement central Loin Acult aver: Acult aver: Tyretophetion: 0	thiodisement lateral Lain	Champ visual Loin Enni Comple Enni Comple Enni Comple Enni Comple P Enni Comple P Enni Comple P Enni Comple P Enni Comple Enni Enni Comple Enni Enni		

A chaque vignette correspond une aptitude visuelle pour laquelle différentes conditions de tests sont modifiables : modèle d'optotype, conditions de vision, de distance ou d'éclairage.

Cliquer sur les icônes dans le coin inférieur gauche des vignettes pour faire varier les conditions de test.

- 📩 Vision de loin
- Vision intermédiaire
- Deuxième vision intermédiaire
- Vision de près
- Mode Absence de correction optique
- ••• Port d'une correction optique

- ABC Lettres FIM ou SLOAN
- 123 Chiffres
- E de Raskin
- 😚 🛛 Symboles FIM
- C Anneaux de landolt à 4 orientations
- O Anneaux de landolt à 8 orientations



L'icône 🖉 permet de lancer un test manuellement dans le mode de vision approprié.

Les tests visuels peuvent être exécutés spontanément et de manière ciblée sous réserve que l'affichage de l'ensemble des tests soit activé dans les paramètres généraux (voir paragraphe 4.4.1) ou bien de manière séquencée selon un ordre prédéfini dans l'éditeur de séquence (voir paragraphe 0).

Depuis la barre d'outils de la page d'examen, il est possible de :

- Démarrer une séquence de tests préalablement sélectionnée dans le menu déroulant
- 🔊 Accéder à l'éditeur de séquence
- Basculer en mode automatisé (voir paragraphe 4.6.4)
- *I*+ Ajouter un commentaire qui sera retranscrit dans le rapport d'examen
- + Ajouter un test dans la séquence en cours
- Activer/Désactiver la détection frontale



Pour l'exécution du test une double fenêtre de commande s'affiche au premier plan.

La fenêtre supérieure (1) permet de visualiser l'instruction à donner au patient pour l'exécution du test (2), de visualiser également les optotypes (3) ou la diapositive (4) affichés dans le Visiolite[®] 4K et de saisir le résultat perçu par le patient. Pour l'opérateur la consigne de saisie du résultat est indiquée en bas de cette fenêtre (5).

Une fois le résultat perçu par le patient saisi, l'acuité est calculée ou une tendance peut être indiquée.

Dans la fenêtre inférieure (6), plusieurs options complémentaires peuvent être activées :

- Intensité lumineuse réduite pour les personnes photosensibles
- Port de verres de correction
- Echec du test
- Prévisualisation du test tel qu'affiché dans le Visiolite[®] 4K et vu par le patient
- Les boutons Précédent et Suivant permettent de faire défiler les tests de la vignette ou de la séquence



 Acuité 	Loin			
			00	
Binoculaire	0,9	×		1
Droite	0,8	×		
Gauche	1,25	×		
🔆 АВС				

Visualisation du scoring

Pendant et à l'issue de l'examen, le résultat est reporté dans la vignette du test correspondant.

Si un paramètre de scoring est actif, la validation ou non du critère prédéfini est matérialisée respectivement par une coche verte ou une croix rouge.

Une fois l'ensemble des tests effectués, cliquer sur *Enregistrer* pour sauvegarder les résultats de l'examen dans la base de données.

Cliquer sur *Rapport* dans la barre de navigation pour afficher le compte-rendu de l'examen.

4.6.3. Utilisation des séquences de tests

Pour un meilleur confort d'utilisation, l'affichage des tests sur la page d'examen peut être restreint aux seuls tests de la séquence sélectionnée dans la barre d'outils. Ce réglage est à effectuer dans les paramètres généraux décrits au paragraphe 4.4.1.

Séquence FR-Travail sur écran 🗸 🗅 🧷 🛱 🗑 Scoring Aucun	~]	
---	-----	--

Pour démarrer une séquence, sélectionner la séquence appropriée dans le menu déroulant de la barre d'outils puis cliquer sur l'icône.

Les tests peuvent être enchainés dans l'ordre prédéfini dans le paramétrage de la séquence (voir paragraphe 0), utiliser les boutons *Suivant* et *Précédent* pour naviguer dans la séquence.

Pendant et à l'issue de la séquence, le résultat est reporté dans la vignette du test correspondant.

Une fois la séquence terminée, cliquer sur *Rapport* dans la barre de navigation pour afficher le compte-rendu de l'examen.



4.6.4. Exécution automatique avec le VisioClick®

VISIOLITE[®] 4K

Eviter d'utiliser le VisioClick[®] dans un environnement bruyant empêchant la bonne compréhension des instructions orales données par le casque audio.

Le test de sensibilité à l'éblouissement n'est pas réalisable avec le VisioClick[®].

Bien que l'appareil VisioClick[®] donne une certaine autonomie au patient, un professionnel de santé doit toujours être présent à proximité immédiate pour veiller au bon déroulement de l'examen.

Pour des raisons d'hygiène et de biocompatibilité, il est obligatoire d'utiliser des bonnettes hygiéniques à usage unique de la marque FIM Medical.

Ces bonnettes ont été spécifiquement développées par FIM Medical pour répondre aux contraintes de biocompatibilité des matériaux de l'ISO 10993 et pour garantir une parfaite transmission sonore en respectant l'IEC 60645-1.



Positionner le support de casque métallique dans les deux trous du VisioClick[®].

Brancher le câble USB du Visiolite[®] 4k, connecteur Type A sur le VisioClick[®], Type C sur le Visiolite[®] 4K.

Brancher le câble USB du VisioClick[®], connecteur Type B sur le VisioClick[®], Type A sur le PC.

Brancher le connecteur Jack du casque sur le VisioClick[®].

Une fois tous les branchements correctement effectués, le VisioClick[®] et le casque doivent apparaitre comme détectés dans la barre de statut du logiciel VisioWin[®].

Mode automatique ou manue	el
×)

Pour utiliser le mode automatique depuis la page d'examen, faire glisser le bouton de *Manuel* à *Auto* dans la barre d'outils.

Sélectionner la langue des consignes vocales et régler le volume avec le curseur (voir le paragraphe 4.4.9 pour les réglages par défaut).



FD1160.DOC.001 V02.01.00 Février 2025

Cliquer sur l'icône b de la barre d'outils pour démarrer la séquence en mode automatique.

La séquence démarre par un test de compréhension de la consigne vocale.

💿 VisioWin 🧿 ⊜ 🚔	Examen		- • ×
1.3.0	Rouvel examen	Tutoriel Binoculaire Photopique Loin	Paramètres d'examen
COVER Harry X 04/11/1968 X	• Acuité Loin	Veuillez regarder dans l'appareil. Si vous voyez un point blanc au centre d'une grille, appuyez tout de suite sur le bouton réponse.	Sequence FR-Conduite Mode automatique ou manuel
JIJJIDJIJCHARC	Binoculaire 10		Français V 📢
L Patient	Gauche		
👁 Examen	🔆 АВС		Commentaire :
	Acuité Hypermétropie		Correction
User User	Binoculaire Droite Gauche		Correction optique
U FIM Medical Se déconnecter	20		Utiliser la correction durant l'examen.
i Manuel Utilisateur	 Acuité Loin Mésopique 	\bigcirc $Ш$ \geqq	Intervention chirurgicale
Paramètres Paramètres EU240014 50	00 Binoculaire Droite	Photopique bas Correction Echec Afficher test Précédent Quitter Suivant	Poste de travail Entreprise

Les tests peuvent également être exécutés de manière sélective en mode automatique.

VisioWin	Examen	- 0 X
1.3.0	🔓 Nouvel examen Acuité Binoculaire Photopique Loin 🗙 🗐 Rappor	Paramètres d'examen
COVER Harry X	Acuité Loin Sur la plus petite ligne possible lisez toutes les lettres. Ligne Acuité	Sequence
517581D3750CA47C	Binoculaire 10 I <	2/15 Mode automatique ou manuel
Patient		→ Français → •
👁 Examen	ABC 5 C K N V E 6.3	Commentaire :
	Binoculaire B A K Z F L S 7	
User FIM Medical	Droite \checkmark D 8 $K \ge N$ $K \ge 9$ Gauche \checkmark G 9 $Z \subseteq A \vdash F \le 10$ 10 $L \le Z \subseteq A \vdash F \le 10$ 10 $L \le Z \subseteq A \vdash F \le 125$	Correction Correction optique
Se déconnecter Manuel Utilisateur	Anc Cochez chaque ligne correctement lue. One ligne correctement lue contient au moins 3 bonnes réponses.	Utiliser la correction durant l'examen.
🔯 Paramètres		Intervention chirurgicale
EU240014 50	Binoculaire Photopique bas Correction Echec Afficher test Droite Précédent Quitter Suivant	Poste de travail

Se référer au paragraphe 0 pour plus de détails sur les icônes du mode automatique.

Note : en cas de déconnexion intempestive du casque, l'examen est interrompu et le patient averti.



4.7. Visualisation des résultats d'examen

4.7.1. Rapport d'examen

Une fois l'examen terminé les résultats en cliquant sur le bouton Enregistrer, l'examen sera enregistré au format PDF. Les examens pourront ensuite être imprimés ou exportés vers un logiciel tiers.

Cliquer sur Rapport pour accéder à la visionneuse du rapport PDF.

Le logiciel Gateway permet d'exporter les résultats au format PDF vers la plupart des logiciels tiers.

Contacter FIM Medical pour de plus amples informations sur les fonctionnalités du logiciel Gateway.

VisioWin 2 © © 2 1.3.0	Rapport (Retour à l'examen										-	0	×
COVER	≝ ⊕ © O _1/2 Q Q Q ∨ ≣ ∨												
Harry X 04/11/1968 X 517581D3750CA47C		dt Rapj	oort d'examen visue	- 19/02/2025			_		Visio	Win 🤨 🎯 🤇			Î
		$\mathbf{\Lambda}$	FIM Medical	ID Nom de Naissance Prénom Né(e) le Entreprise	: 51758 : COVE : Harry : 4/11/	103750CA 968 (56)	470	Version logicielle Numéro de série Date d'impression	: v1.) : EU) : 25/	3 140014 02/2025			
Patient		F 51 ru • +33 (IM Medical e Antoine PRIMAT France 0)4 72 34 89 89	Emploi Exposition Correction				Unités d'acuité Operateur	: Divi : Use	ièmes x 10 r			
Examen		C cont	ct@fim-medical.com	Commentaire									
		© Test	s d'acuité visuelle										
			Co	ndition des tests				Binoculaire	Droite	Gauche			
		N L AO	lité Loin		<u>.</u>	5m	~	10	10	10			
		* A0	ité intermédiaire		Q	60cm	00	10	10	10			
		.°., Ас	ité Près		88	53cm	00	9	9	9			
		•1δ Ac	ilté Hypermétropie				00	10	10	10			
		N L AD	ité basse Junior Loin		<u>a:</u>	Sm	00		1	1			
		N L AD	ité Loin Mésopique		<u>a</u> 2	5m	00	8	10 10	9			
		ee ou	ochrome		<u>.</u>	Sm		Identique I Normal	Identique Normal	Identique Normal			
		sile Ast	igmatisme		<u>a</u> 2	sm		4	Astigmatie	Astigmatie			
		0 2:	Contraste Loin		A	Sm		8%					
		© Test	s Vision Binoculaire Co	ndition des tests				0	inoculaire				
									00				
		· · ·	ion Loin		*	Sm		D	iplopie				
👝 User		Rei	iefs Loin		*	Sm			100"				
FIM Medical Se déconnecter		BB Ph	ories Loin		*	Sm	4	Exophorie	entre 2,5	et 8,5			
i Manuel Utilisateur		0 80	ouissement lateral Loin		*	sm	2 2 5	immatriculation Umitation vitesse urée : 5 s	¥ A2 - ¥ A3 - Echi	KEMBORD SAMBORI IC			
🔅 Paramètres		0 66	ouissement central Loin		<u>.</u>	Sm	Ac	cuité avant: 10 Dur	Acuité:	après: 8			
		© Test	s aditionnels										
EU240014 50		Copyright 20	23-2024 - FIM Medical +33 (0)4	172 34 89 89 - contect@fim-m	redical.com					¥			



5. Utilisation du Visiolite[®] 4K télécommandé



5.1. Réalisation d'un examen télécommandé

5.1.1. Démarrage de la télécommande

Brancher le Visiolite[®] 4K avec le bloc d'alimentation et connecter la télécommande au Visiolite[®] 4K à l'aide du câble USB type C.

Mettre en marche le Visiolite[®] 4K télécommandé à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.

La télécommande s'allume alors automatiquement. Un écran de démarrage s'affiche le temps de l'initialisation de la page d'accueil.

L'interface tactile de la télécommande permet ensuite d'accéder aux différentes fonctionnalités.



Ecran de démarrage de la télécommande

Page d'accueil de la télécommande



5.1.2. Utilisation du bloc réponse

Le bloc réponse peut être téléchargé depuis le lien fourni dans la Fiche d'Information livrée avec l'appareil.

Les résultats des différents tests effectués manuellement ou en séquence peuvent être reportés de manière manuscrite sur le bloc réponse.



5.1. Utilisation de la télécommande en mode manuel

Le mode manuel donne accès à l'ensemble des tests disponibles sur la télécommande.

Sélectionner un test et les conditions de réalisation via l'interface tactile pour contrôler les diapositives à afficher au patient.

L'instruction à donner au patient est également visible sur la page du test.



Reporter le résultat perçu par le patient sur le bloc réponse.



5.2. Utilisation de la télécommande en mode séquence

Le mode séquence donne accès à l'ensemble des séquences préenregistrées sur la télécommande.

Cliquer sur les flèches suivant/précédent situées dans les coins supérieurs de l'écran pour faire avancer ou reculer l'enchainement des tests.

*		DE		*	•	SEQUENCE 1	FIM	►
	SEQUENCE 1	SEQUENCE 2	SEQUENCE 3			SEQUENCE DONE		
	SEQUENCE 4	SEQUENCE 5	SEQUENCE 6					

5.3. Paramètres d'accès Wifi à la Webapp

Sélectionner le réseau Wifi nommé selon le numéro de série de la télécommande.

Saisir le mot de passe Wifi se trouvant au dos de l'appareil.

17.	Visiolite_XXXXXX Sécurisé	
	Entrer la clé de sécurité	réseau
	Suivant	Annuler

Une fois connecté au Wifi, l'interface du Visiolite[®] Remote Webapp vous sera accessible dans votre navigateur internet.

Une fois connecté au Wifi, ouvrir le navigateur internet et saisir l'adresse suivante dans la barre d'adresse pour accéder à l'interface du Visiolite[®] Remote Webapp :

192.168.4.1



FD1160.DOC.001 V02.01.00

- (4) Choisir la séquence souhaitée dans la liste déroulante
- (5) Renommer la séquence sélectionnée
- (6) Enregistrer les modifications apportées à la séquence

Tests Acuité Acuité	SÉQUENCE TEST		 Ø b b c d <lid< li=""> d d d d d<!--</th--><th>Ē</th><th></th><th>🖬 Sa</th><th>auvegarder</th></lid<>	Ē		🖬 Sa	auvegarder
Acuité Acuité Astigmatisme • Monter Duochrome • Descendre Low vision acuity • Conditions Contrastes • Conditions Perception des colleurs • Vision Grille d'Amsler • Monter Photopique • Acuité Perception des reliefs • Monter Photopique • Monter Perception des reliefs • Monter Photopique • Monter Perception des reliefs • Monter Photopique • Monter Perception des reliefs • Monter Perception des reliefs • Monter Perception des reliefs • Monter Photopique • Monter Perception des reliefs • Monter Photopique • Monter Photopique • Monter Acuité • Meter Mater • Meter Photopique • Meter Acuité • Meter Mater • Meter Mate	Tests				Séquence	e	
Astigmatisme Duochrome Low vision acuity Contrastes Perception des couleurs Grille d'Amsler Perception des reliefs Phories	Acuité	Conditions	+ Ajouter	↑ Monter	Acuité Bino	Vision	ABC
Duochrome Acuité Low vision acuity Gauche Contrastes Acuité Droit Vision Perception des couleurs Vision Grille d'Amsler Bino Photopique Perception des couleurs Acuité Grille d'Amsler Acuité Perception des 	Astigmatisme		Supprimer	✓ Descendre	bino	de loin	Thotopique
Low vision acuity Acuité Acuité Contrastes Acuité ABC Perception des couleurs Acuité ABC Grille d'Amsler Bino Intermédiaire Perception des reliefs Acuité ABC	Duochrome				Acuité Gauche	Vision	ABC
Contrastes Acuité AEC Perception des couleurs Acuité AEC Grille d'Amsler Bino Intermédiaire Perception des reliefs Acuité ABC Photopique Intermédiaire Photopique	Low vision acuity				oddene	de loin	motopique
Perception des couleurs Acuité ABC Grille d'Amsler Bino Intermédiaire Perception des reliefs Acuité ABC Phories Acuité ABC	Contrastes				Acuité Droit	Vision	ABC
couleurs Acuité ABC Grille d'Amsler Bino Intermédiaire Perception des reliefs Acuité ABC Phories Acuité ABC	Perception des				brok	de loin	motopique
Grille d'Amsler Photopique Perception des reliefs Acuité Phories Acuité	couleurs				Acuité		ABC
Perception des reliefs Acuité ABC Gauche Intermédiaire Phories Acuité ABC	Grille d'Amsler				Photopiqu	e	intermediaire
Phories Photopique	Perception des reliefs				Acuité Gauche	h	ABC ntermédiaire
Acuité	Phories				Photopiqu	e	
Fusion Droit Intermédiaire	Fusion				Acuité Droit	h	ABC ntermédiaire

Cliquer sur le bouton de création de séquence, sélectionner le premier test à effectuer, les conditions de vision, distance et éclairage puis valider en cliquant sur « *Ajouter* ».

Répéter l'opération pour ajouter d'autres tests.

L'ordonnancement des tests de la séquence peut être modifié à l'aide des boutons « Monter » et « Descendre ».

Utiliser le bouton « Retirer » pour enlever un test de la séquence.



6. Description des tests

6.1. Bibliothèque de tests

Le Visiolite® 4K est configuré avec une bibliothèque de tests, aussi appelé pack de tests.

Tableau 1: Configurations pour les packs de tests d'acuité visuelle

Pack de tests – Acuité Visuelle	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium	US Junior	DE Junior	DMV
Acuité – ABC	•	•	•	•		•	•	•		•	
Acuité – Lettres SLOAN									•		
Acuité – ABC (Affichage lettre par lettre)										•	
Acuité – Lettres SLOAN (Affichage un par un)									•		
Acuité – Lettres Iso-acuité											•
Acuité – 123	•	•		•	•	•		•	•		•
Acuité – E de Raskin					•	•	•	•		•	
Acuité – E de Raskin (Affichage un par un)										•	
Acuité – Landolt (4 positions)	•	•	•	•			•	•			•
Acuité – Landolt (8 positions)					•	•				•	
Acuité – Landolt (8 pos.) (Affichage un par un)										•	
Acuité – Symboles									•	•	
Acuité – Symboles (Affichage un par un)									•	•	
Amsler	•	•	•	•	•	•	•	•			
Astigmatisme	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Basse vision – ABC (monoculaire)	•	•	•	•			•	•		•	•
Basse vision – Landolt (8 pos.) (monoculaire)					•	•					
Basse vision – ABC (binoculaire)										•	
Basse vision – Lettres SLOAN									•		
Basse Vision – Symboles									•	•	
Hypermétropie ABC +1δ	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Hypermétropie ABC $^{+1\delta}$ (Affichage un par un)									•	•	
Hypermétropie E $^{+1\delta}$							•	•			
Hypermétropie Landolt (4 positions) $+1\delta$							•	•			
Mésopique	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Mésopique Landolt (8 positions)					•	•					



FD1160.DOC.001 V02.01.00 Février 2025

Tableau 2: Configurations pour les packs de tests spéciaux

Pack de tests – Tests spéciaux	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium	US Junior	DE Junior	DMV
Champ visuel complet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duochrome rouge/vert	•	•			•	•	•	•			
Fusion	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hypermétropie ABC +1δ	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Hypermétropie ABC $^{+1\delta}$ (Affichage un par un)									•	•	
Hypermétropie E $^{+1\delta}$							•	•			
Hypermétropie Landolt (4 positions) +1 δ							•	•			
Mésopique	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Mésopique Landolt (8 positions)					•	•					
Phories	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Phories enfant									•	•	
Perception des couleurs standard	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Perception des couleurs enfant									•	•	
Perception des feux de circulation											•
Reliefs	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Reliefs enfant									•	•	
Résistance à l'éblouissement		•		•		•		•			•
Sensibilité à l'éblouissement		•		•		•		•			•
Sensibilité aux contrastes - ABC	•	•	•	•			•	•			•
Sensibilité aux contrastes – Landolt (x8)					•	•					

Le pack de test activé dans l'appareil est visible dans le menu latéral principal.





6.2. Tests d'acuité visuelle

6.2.1. Finalité et présentation du test

Le test d'acuité visuelle est le point départ de tout examen oculaire. Il permet de s'assurer qu'un patient possède la correction qui lui est adaptée et évalue sa capacité à déchiffrer les informations de la vie quotidienne. Lors d'un examen on cherche en principe à atteindre une acuité visuelle de 10/10, voire 12/10. Il sera ainsi possible au sujet de déchiffrer les informations de la vie quotidienne comme le nom d'une rue sur une plaque ou bien les articles d'un journal. Le test est pratiqué de différentes façons : monoculairement, binoculairement, de loin, en intermédiaire, de près, avec compensation, sans compensation, en environnement photopique ou bien mésopique. Ces différentes acuités nous renseigneront sur les capacités visuelles d'un patient.

Parmi ces tests on retrouve les suivants au sein du Visiolite® 4K :

- ✓ L'acuité visuelle de loin
- ✓ L'acuité visuelle intermédiaire
- ✓ L'acuité visuelle de près
- ✓ Il est également possible de brouiller l'œil d'un patient d'une dioptrie afin de pouvoir évaluer une tendance à l'hypermétropie.
- ✓ L'acuité visuelle en environnement mésopique afin de tester la vision du patient lors du crépuscule
- ✓ La basse vision permettant d'évaluer l'aptitude d'un sujet à la conduite et testant les acuités visuelles monoculaires de 0.5/10 et 1/10

Les différents tests proposés permettent d'évaluer deux types d'acuités visuelles : l'acuité de reconnaissance, aussi nommée acuité morphoscopique, et l'acuité de résolution. Il peut être utile de tester les deux afin d'évaluer certains problèmes spécifiques. Les optotypes utilisés sont les suivants :

- ✓ Les lettres
- ✓ Les chiffres
- ✓ Les anneaux de Landolt
- ✓ Les E de Raskin
- ✓ Les symboles



6.2.2. Exécution du test

- ✓ Il est intéressant de commencer par les acuités visuelles brutes de l'œil le plus faible afin d'éviter tout phénomène de mémorisation. Peuvent ensuite suivre les acuités du second œil puis les acuités binoculaires.
- ✓ Ce test doit tout d'abord être réalisé en vision de loin, puis en vision de près et éventuellement en vision intermédiaire.
- ✓ Vous pourrez ensuite effectuer la même procédure pour mesurer les acuités compensées du patient.



VISIOLITE[®] 4K

6.2.3. Description de l'interface VisioWin®

• Acuité l	Loin			O Acuité I	Près		
		00				00	
Binoculaire	0,9	1,25		Binoculaire	9	12,5	
Droite	1	1,25	_	Droite	9	12,5	
Gauche	0,9	1,25	<i>•</i>	Gauche	9	12,5	
OO ABC				90 ABC			
• Acuité	Interméd	liaire		Acuité l	Loin Més	opique	
• Acuité	Interméd	liaire		• Acuité	Loin Més	opique oo	
 Acuité Binoculaire 	Interméd Echec	liaire oo	~	Acuité I Binoculaire	Loin Més 6 7,5	opique 00 <u>6</u> 4,8	,
Acuité Binoculaire Droite	Echec Echec	liaire ००	1	Acuité l Binoculaire Droite	Loin Més 6 7,5 <u>6</u> 6,6	opique <u> 6</u> <u> 6</u> <u> 6</u> <u> 6</u> <u> 6</u> <u> 4</u> ,8	1
 Acuité Binoculaire Droite Gauche 	Echec Echec Echec Echec	oo	1	Acuité I Binoculaire Droite Gauche	$\frac{6}{7,5}$ $\frac{6}{6,6}$ $\frac{6}{6}$	6 4,8 6 4,8 6 4,8 6 4,8	1

Les tests d'acuités visuelles sont scindés en autant de vignettes que de situations de distance (près, intermédiaire, loin) et d'éclairage (photopique/mésopique) à tester.

Cliquer sur les symboles en bas à gauche de la vignette pour varier les conditions du test : avec/sans correction, modèle d'optotype (ABC/123/C/E/Symboles).

Dans la fenêtre de saisie des réponses, cliquer sur la case à droite de la ligne pour valider l'acuité si au moins 3 optotypes ont été reconnus avec succès par le patient.

X

Il est également possible de valider ou invalider la perception d'un optotype avec respectivement un clic gauche ou droit sur l'optotype.

L'optotype perçu est alors coloré en vert, celui non reconnu en rouge.

Il n'est pas impératif de valider tous les optotypes indépendamment, la validation de l'optotype avec la plus petite acuité valide automatiquement tous les précédents.

L'unité du résultat est à définir dans les paramètres généraux (cf. paragraphe 4.4.1).

L'interface de la télécommande permet de visualiser les conditions du test en cours :

- Type d'optotype affiché
- Niveau de luminosité de l'affichage
- Distance de vision
- Mode de vision sollicitée
- Question à poser
- Optotypes affichés

Enoncer la question et noter le résultat perçu sur le formulaire réponse.

Sur la p	olus peti	te lign	e possi	ble lise	z toute	es les lettres.
	NI		v	ш	NI	

cuité Binoculaire Photopique Intermédiaire

	1	N	n	v		N				
	2	V	Е	Ζ	Ν	Ζ		1 2 3	N K V H N VEZNZ	1 NKVHN 2 veznz
	3	R	Α	F	н	Α		4 5 6 7		4 ····· 5 ····· 6 ·····
	4	Α	Т	н	С	۷		8 9 10		8 9 10
	5	Κ	С	υ	Е	Κ			Vue a	du patient
	6	Ζ	Ν	Е	R	С				
	7	Κ	F	Ζ	Κ	Ρ				
	8	С	υ	т	Ν	Н				
	9	Ν	Α	н	υ	С				
	10	V	Ν	F	н	Ζ				
		C 1								
Une lic	ine cor	Cochez rectem	chaqu ent lue	e ligne contie	correc	temen 10ins 3	t lue. 5 bonnes réponses.			
							a a constant a constant			

6.2.4. Description de l'interface Télécommande

*		VISUA	L ACUITY				₽	FIM Medical	►
(ABC		Both	eyes	Right	t eye		Left	eye
0) 123) C		•	•		\bigcirc		\bigcirc	
C) E			Can you rea	id the sm	allest p	oossible	line?	
() Phot	opic	1	UTZPEV	20/100	6	UTZP	EV	20/35
) Ph.s	ensitive	2	UTZPEV	20/85	7	UTZP	EV	20/30
	, mose	,pio	3	UTZPEV	20/70	8	UTZP	EV 2	20/25
0) Near	vision nediate	4	UTZPEV	20/50	9	UTZP	EV	20/22
C) Far d	istance	5	UTZPEV	20/40	10	UTZP	EV	20/20



6.2.5. Instructions à donner au patient

Selon le type d'optotype sélectionné, poser la question suivante :

- Lettres : « Sur la plus petite ligne possible, lisez toutes les lettres »
- Chiffres : « Sur la plus petite ligne possible, lisez tous les chiffres »
- Landolt : « Sur la plus petite ligne possible, dites de quel côté se trouve l'ouverture de l'anneau »
- E de Raskin : « Sur la plus petite ligne possible, dites dans quel sens est orientée la lettre E »
- Symboles : « Sur la plus petite ligne possible, identifiez les symboles »

6.3. Test de sensibilité aux contrastes

6.3.1. Finalité et présentation du test

Ce test permet de mettre en évidence une baisse de la sensibilité aux contrastes qui peut traduire une altération de la rétine due à des maladies comme la cataracte, le glaucome chronique ou la rétinopathie diabétique. Une baisse de la sensibilité aux contrastes peut aussi apparaître après une chirurgie réparatrice de l'œil.



Le test est basé sur le test de sensibilité aux contrastes de MARS. Le test propose 20 niveaux de contrastes différents qui diminuent selon la répartition ci-dessous. La sensibilité aux contrastes est exprimée en pourcentage, 100% étant le contraste le plus élevé et 1,2 % étant le plus faible. Pour ne pas discriminer les sujets, la présentation des optotypes est faite à un niveau d'acuité de 2/10. Les tableaux ci-dessous représentent les différents contrastes, exprimés en pourcentage, utilisés dans le test.

1	Н	R	Р	С	А	1	100	80	63	50	40
2	Р	F	Z	Н	К	2	32	25	20	16	12,5
3	Е	Т	Р	К	Ν	3	10	8	6,3	5	4
4	К	Н	С	Р	F	4	3,2	2,5	2	1,6	1,2

6.3.2. Exécution du test

- ✓ Ce test se fait binoculairement.
- ✓ Ce test est préconisé en vision de loin.
- ✓ Ce test doit se réaliser avec la compensation du patient.
- ✓ Ce test est préconisé en photopique haut mais peut aussi être réalisé en photopique bas.
- ✓ Le patient devra posséder une acuité visuelle d'au moins 2/10.



6.3.3. Description de l'interface VisioWin®



Cochez chaque ligne correctement lue.

6.3.4. Description de l'interface Télécommande

1		•	CONTR	AST SENSITIVIT	Y		
	•) Phot) Dimr	opic ned	lf po	ossible, can you r	ead lines 3 or 4?	
	0 0 0) Near) Inter) Far d	vision mediate listance		 UTZPEV UTZPEV UTZPEV UTZPEV 		

La vignette présente le dégradé de contraste tel que vu par le patient et le résultat de l'examen en pourcentage.

La distance de vision peut être modifiée.

×

Dans la fenêtre de saisie des réponses cliquer sur les optotypes correctement reconnus par le patient.

La sensibilité aux contrastes est alors progressivement calculée au fil des réponses et retranscrite dans la vignette du test en arrièreplan.

Il n'est pas impératif de valider toutes les lettres indépendamment, la validation de l'optotype avec le plus faible contraste validera automatiquement toutes les précédentes.

L'interface de la télécommande permet de visualiser les conditions du test en cours :

- Niveau de luminosité de l'affichage
- Distance de vision
- Question à poser
- Optotypes affichés

Enoncer la question et noter le résultat perçu sur le formulaire réponse.

6.3.5. Instructions à donner au patient

Poser la question suivante : « Lisez la dernière lettre que vous puissiez voir sur la ligne 4 ou 3.»



6.4. Test d'astigmatisme

6.4.1. Finalité et présentation du test

Ce test permet de dépister un défaut d'astigmatisme chez un patient. L'astigmatisme est dû à un mauvais rapport entre la puissance de l'œil et sa longueur. La vue de l'astigmate sera alors déformée selon une direction particulière. Si l'astigmatisme est trop important, le patient aura une mauvaise acuité à toute distance. Ce type de défaut peut être compensé grâce à des verres astigmates.

Ce test est composé de sept méridiens espacés chacun de 30°. Chaque axe est représenté à l'aide de trois lignes afin d'augmenter la sensibilité du test. Les nombres y figurant sont présentés sous une acuité de 2/10.



6.4.2. Exécution du test

- ✓ Ce test est réalisé monoculairement.
- ✓ Ce test doit être réalisé de préférence en vision de loin afin de limiter l'accommodation.
- ✓ Le patient pourra porter ou non sa compensation en fonction de ce que vous désirez tester.
- ✓ Ce test est généralement fait en environnement photopique.

6.4.3. Description de l'interface VisioWin®



La vignette présente les axes méridiens de chaque œil, avec des numéros pour chaque axe.

La distance de vision peut être modifiée.

Dans la fenêtre de saisie des réponses cliquer sur la ligne ou les lignes perçues plus nettement par le patient.

Cliquer sur identique si le patient ne distingue pas de différence.

Le numéro de la ligne saisie se colore alors en bleu.



6.4.4. Description de l'interface Télécommande



L'interface de la télécommande permet de visualiser les conditions du test en cours :

- Niveau de luminosité de l'affichage
- Distance de vision
- Mode de vision sollicitée
- Question à poser
- Optotypes affichés

Enoncer la question et noter le résultat perçu sur le formulaire réponse.

6.4.5. Instructions à donner au patient

Poser la question suivante : « Regardez toutes les lignes, sont-elles identiques ? »

En cas de réponse négative : « Est-ce qu'une ou plusieurs lignes vous parait plus nette ou plus noire ? »

« Si oui, lesquelles ? »



6.5. Test du champ visuel complet

6.5.1. Finalité et présentation du test

Le champ visuel permet de mettre en évidence différents troubles de la vision. Il est essentiel pour diagnostiquer des trous de vision dus à des scotomes, des atteintes du nerf optique ou bien directement au niveau du cortex cérébral. Le tableau ci-dessous nous montre l'étendue du champ visuel mesurable par le Visiolite[®] 4K. Les valeurs ne sont pas symétriques notamment à cause du relief du nez. Au niveau binoculaire les champs horizontaux vont s'ajouter, donnant une zone commune aux deux yeux de 120° entourée de deux croissants de vision monoculaire de 30° nommés champs de demi-lunes. Le champ binoculaire horizontal total testé est donc de 180°.

L'examen du champ visuel peut se décomposer en deux parties : l'analyse du champ central et l'analyse du champ périphérique. La première permet de tester les 30° centraux de la vision alors que la seconde testera le reste du champ visuel. Le champ périphérique est évalué suivant une procédure similaire à un test de Goldman statique, alors que le champ central est contrôlé grâce à une grille d'Esterman.

Monoculaire	Plages	Binoculaire	Plages
Nasal	50°	Horizontal	180°
Temporal	90°	Vertical	60°
Supérieur	30°		
Inférieur	30°		

Etendue du champ visuel testé par le Visiolite[®] 4K



Le champ périphérique est testé grâce à 20 stimuli lumineux (représentés ici par les points foncés)



Le champ central est testé grâce à 64 stimuli lumineux (représentés ici par les points foncés)

Le test du champ central n'est pas disponible avec la version télécommandée



Le champ périphérique est testé au moyen de 10 diodes par œil. Elles sont disposées de la manière suivante :

- ✓ Nasal : 50°
- Temporal : 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- ✓ Haut : 22°, 30°
- ✓ Bas : 22°, 30°

Le champ central va tester les 30° centraux de la vision grâce à 32 diodes par œil. Elles sont disposées à la façon d'une grille d'Esterman, qui va accorder plus d'importance à la vision basse ainsi qu'à la ligne d'horizon.

La périmétrie est ici réalisée en mode statique ce qui implique que le stimulus sera activé pendant un court instant durant lequel le patient devra réussir à l'apercevoir. La durée d'activation du stimulus lumineux est de l'ordre de 200 ms.

6.5.2. Exécution du test

- ✓ Ce test est réalisé de façon monoculaire.
- ✓ Le patient ne porte pas sa correction.

6.5.3. Description de l'interface VisioWin®

💿 Ch	amp	visuel	LOIN				
Externe	Cent	ral			Com	plet	
Vertical droit			30°				
Vertical gauche			30°				
Horizonta	l droit		75°				
Horizonta	l gaucł	ne .	75°				
Horizontal							
Horizonta	1		150º				
Horizonta	I		150°				
Horizonta	amp	visuel	150º				
Horizonta	amp Cent	visue l	150º		Cor	nplet	
Horizonta Ch Externe	amp Cent	visuel ral Gauche	150°		Cor	nplet	-
Horizonta	amp Cent 10°	visuel ral Gauche 20°	150° Loin 30°	10°	Cor Droite 20°	nplet 30°	
Horizonta Ch Externe Total	amp Cent 10º 4	visuel ral Gauche 20° 19	150° Loin 30° 36	10° 4	Cor Droite 20° 19	nplet 30° 36	
Horizonta Ch Externe Total Testés	amp Cent 10° 4 4	visuel ral Gauche 20° 19 19	150° Loin 30° 36 36	10° 4 4	Cor Droite 20° 19 19	nplet 30° 36 36	



La vignette du champ visuel est scindée en trois onglets pour tester le champ périphérique et central de manière indépendante ou combinée :

- Un premier onglet dédié au champ périphérique présentant l'étendue du champ périphérique mesuré lors du test : axe vertical et horizontal de chaque œil ainsi que l'axe horizontal complet.
- Un deuxième onglet dédié au champ central avec le nombre de diodes perçu pour chaque œil selon l'étendue angulaire.
- Un troisième onglet pour lancer le test complet combinant champ périphérique et central

La fenêtre de saisie cartographie tous les points de test.

Il est possible d'effectuer le test manuellement en cliquant de manière sélective sur les points à tester.

Cliquer ensuite sur le bouton gauche de la souris pour valider la perception des stimuli lumineux, sur le bouton droit pour invalider. Les points se colorent alors respectivement en vert ou en rouge.

Les points de test peuvent suivre une séquence d'affichage prédéfinie en cliquant sur *Séquence*. Valider ou invalider la perception des stimuli à l'aide des boutons *Perçu* et *Non Perçu*.

Il est aussi possible de *Rester un point* et de *Redémarrer le test.*



6.5.4. Description de l'interface Télécommande



L'interface de la télécommande permet de visualiser les différentes diodes du champ périphérique ainsi que les angles correspondants.

Appuyer sur les différents cercles pour allumer la diode associée et noter sur le formulaire réponse si le patient a perçu la lumière émise par la diode.

Le test du champ périphérique central n'est pas disponible dans la version télécommandée.

6.5.5. Instructions à donner au patient

Poser la question suivante : « Regardez droit devant vous et fixez le point central. De quel côté voyez-vous apparaître la petite lumière ? »

6.6. Test duochrome

6.6.1. Finalité et présentation du test

Egalement appelé test bichrome ou test rouge-vert, ce test est utilisé pour confirmer l'hypermétropie d'un patient. Il est basé sur la dispersion chromatique de l'œil. Ce dernier étant un système optique, il décompose la lumière comme un prisme. Les longueurs d'ondes vertes sont donc plus déviées que les rouges. En fonction de la facilité de lecture sur fond rouge ou vert, il est possible de connaître l'amétropie du patient. Si le patient est hypermétrope les longueurs d'ondes vertes seront plus proches de la rétine alors que si le patient est myope, les longueurs d'ondes rouges seront plus proches de la rétine. Ce test peut néanmoins être faussé par l'accommodation du patient, d'où son utilisation majoritaire pour dépister une hypermétropie.



Ce test s'appuie sur les maximums de transmission de l'œil au sein des longueurs d'ondes rouges et vertes. Ces dernières sont de 620 nm pour le rouge et de 535 nm pour le vert. Ce sont donc ces longueurs d'ondes qu'on utilise pour les couleurs de ce test. Ainsi l'intervalle dioptrique entre ces deux valeurs est de 0.5 δ . Les figures circulaires présentes sur les tests permettent au patient de comparer sa vision sur fond rouge et sur fond vert.

6.6.2. Exécution du test

- ✓ Ce test se fait monoculairement puis binoculairement.
- Ce test peut se réaliser avec ou sans compensation en fonction de ce que vous recherchez : une amétropie chez le patient ou bien un contrôle de sa compensation.
- ✓ Ce test est à réaliser en photopique.
- ✓ Ce test est préconisé en vision de loin afin de limiter au maximum l'accommodation mise en jeu par le patient.



VISIOLITE[®] 4K

6.6.3. Description de l'interface VisioWin®

	• Duochrome I	.oin		
	Binoculaire Roug Droite Roug Gauche Roug	e (Myopie) e (Myopie) e (Myopie)	1	
Duochrome Binoculaire Pho	topique Loin			×
Voyez-vous les cercles de la ou sont-ils plus nets ou	même manière sur la fig plus foncés sur l'une d Identique Rouge Vert	ure rouge et verte es 2 couleurs?	Vue du	patient
	(Myopie)			

La vignette présente la couleur la mieux perçue par le patient et une éventuelle tendance hypermétrope ou myope.

La distance de vision peut être modifiée.

Dans la fenêtre de saisie des réponses cliquer sur la couleur la mieux perçue.

Cliquer sur identique si le patient ne distingue pas de différence.

Cochez la réponse.

6.6.4. Description de l'interface Télécommande



L'interface de la télécommande permet de visualiser les conditions du test en cours :

- Niveau de luminosité de l'affichage
- Distance de vision
- Mode de vision sollicitée
- Question à poser

Enoncer la question et noter le résultat perçu sur le formulaire réponse.

6.6.5. Instructions à donner au patient

Poser la question suivante : « Voyez-vous les cercles de la même manière sur la figure rouge et la figure verte ? »

En cas de réponse négative : « Sont-ils plus nets ou plus foncés sur l'une des 2 couleurs ? »



6.7. Test des reliefs – Stéréoscopie

6.7.1. Finalité et présentation du test

Ce test est utile afin de vérifier la qualité de la vision stéréoscopique qui est essentielle à une bonne vision binoculaire. C'est cette acuité qui permet la vision en relief et la comparaison de la proximité d'objets entre eux. Un problème au niveau de la stéréopsie peut révéler certains troubles comme une anisométropie, une amblyopie, un strabisme ou bien des problèmes de suppression d'image. Le seuil de stéréoscopie moyen de la population se trouve aux alentours de 40 secondes d'arc ("), et toute acuité supérieure à 60" peut mettre en évidence un problème de vision binoculaire.





Image vue par l'œil gauche

Image vue par l'œil droit

Ce test se compose de six vignettes, comportant chacune quatre formes. Sur chaque vignette, une des formes est décalée uniquement sur un œil : la conséquence est que la forme ainsi décalée apparait en relief pour le sujet. Ceci est dû au fait que le cerveau tentera de fusionner ces deux images quasiment identiques. Plus l'écart entre la position d'une forme sur l'œil droit et sur l'œil gauche est important, plus l'impression de relief sera importante. Les disparités de fixation sont exprimées en secondes d'arc (''), équivalente à 1/3600^{ème} de degré. Elles sont les suivantes sur ce test :

- ✓ Vignette 1 : le décalage de la position du triangle entre œil droit et œil gauche est de 1600"
- ✓ Vignette 2 : le décalage de la position du cercle entre œil droit et œil gauche est de 800"
- ✓ Vignette 3 : le décalage de la position de l'étoile entre œil droit et œil gauche est de 400"
- ✓ Vignette 4 : le décalage de la position du carré entre œil droit et œil gauche est de 200"
- ✓ Vignette 5 : le décalage de la position de l'étoile entre œil droit et œil gauche est de 100"
- ✓ Vignette 6 : le décalage de la position du cercle entre œil droit et œil gauche est de 50"

6.7.2. Exécution du test

- ✓ Ce test se fait binoculairement.
- ✓ Ce test est préconisé en vision de loin ainsi qu'en vision de près.
- ✓ Ce test doit se réaliser avec la compensation du patient.
- ✓ Ce test est à réaliser en photopique.



6.7.3. Description de l'interface VisioWin®



La vignette présente les formes géométriques en relief perçues par le patient et le niveau de décalage correspondant en secondes d'arc ('').

La distance de vision peut être modifiée.

Dans la fenêtre de saisie des réponses cliquer sur les formes géométriques perçues comme décalée, « en relief », par le patient.

Il n'est pas impératif de cocher toutes les cases indépendamment, la validation de la forme avec la plus faible mise en relief validera automatiquement toutes les précédentes.

Reliefs Binoculaire Photopique Près

En partant de la figure N°1, dites quel dessin semble avancer ou reculer ?



6.7.4. Description de l'interface Télécommande



L'interface de la télécommande permet de visualiser les conditions du test en cours :

- Niveau de luminosité de l'affichage
- Distance de vision

×

- Question à poser
- Formes géométriques en relief

Enoncer la question et noter le résultat perçu sur le formulaire réponse.

6.7.5. Instructions à donner au patient

Poser la question suivante : « En partant de la figure numéro 1, quel dessin semble avancer ou reculer par rapport aux autres ? »



FD1160.DOC.001 V02.01.00 Février 2025

6.8. Test des phories

6.8.1. Finalité et présentation du test

Le test des phories permet de mettre en évidence la tendance d'un œil à dévier de sa position de fixation binoculaire en l'absence de stimulus fusionnel. On parle aussi d'hétérophories ou de phories dissociées, qui se mesurent en dioptries prismatiques (Δ). On en distingue plusieurs formes :

- ✓ Une ésophorie dénote un croisement des axes visuels devant l'objet fixé.
- ✓ Une exophorie fait se croiser ces axes derrière cet objet.
- ✓ Une hyperphorie D/G ou G/D lorsqu'un œil est dévié verticalement par rapport à l'autre.
- ✓ Une incyclophorie ou une excyclophorie lorsqu'un œil à tendance à tourner légèrement sur lui-même selon son axe antéro-postérieur.

Il n'est cependant pas anormal qu'un sujet ne soit pas orthophore. En effet il existe des catégories dans lesquelles la majorité de la population se trouve sans que cela ne représente une gêne pour eux.

- \checkmark La majorité des sujets se situent entre 0 \triangle et 2 \triangle d'exophorie en vision de loin.
- ✓ La majorité des sujets se situent entre 0 Δ et 6 Δ d'exophorie en vision de près.

Une phorie mal compensée peut se traduire ultérieurement par une fatigue visuelle importante, une diplopie voire la neutralisation de l'image d'un œil. Ce test permet une dissociation complète des deux yeux en ne proposant aucun verrou de fusion entre les deux.



Image vue par l'œil gauche



Image vue par l'œil gauche

(Variante adaptée aux enfants)



Image vue par l'œil droit

Ce test, permettant d'évaluer les hétérophories d'un patient, est composé de deux images. La première représente une grille de neuf cases alors que la seconde est seulement composée d'un point. Cette grille va permettre d'encadrer la valeur des phories de la façon suivante :

- ✓ Horizontalement :
 - \circ Les phories supérieures à 9 Δ .
 - \circ Les phories comprises entre 3 Δ et 9 Δ .
 - Les phories inférieures à 3 Δ .
- ✓ Verticalement :
 - Les phories supérieures à 9 Δ .
 - Les phories comprises entre 1 Δ et 9 Δ .
 - \circ Les phories inférieures à 1 Δ .

6.8.2. Exécution du test

- ✓ Ce test se fait binoculairement.
- ✓ Ce test doit se réaliser avec la compensation du patient.
- ✓ Ce test peut être réalisé en photopique et éventuellement en mésopique.
- ✓ Ce test doit être réalisé quand les acuités monoculaires sont sensiblement les mêmes. Si la différence est trop importante, ce test n'aura aucune valeur diagnostique.



6.8.3. Description de l'interface VisioWin®



La vignette présente la grille de neuf cases affichées au patient et la tendance associée au résultat saisi.

La distance de vision peut être modifiée.

Dans la fenêtre de saisie des réponses cliquer sur la case dans laquelle le patient perçoit le point blanc.

La tendance liée au résultat est visible au-dessus de la grille de saisie.

Cocher la case *Hors gille* si le patient ne perçoit pas le point blanc.

Cochez la réponse.



L'interface de la télécommande permet de visualiser les conditions du test en cours :

- Niveau de luminosité de l'affichage
- Distance de vision
- Question à poser

Enoncer la question et noter le résultat perçu sur le formulaire réponse.

6.8.5. Instructions à donner au patient

Poser la question suivante : « Dans quelle case voyez-vous le point blanc ? »

Le déplacement du point est souvent fugace ou inexistant (orthophorie) : le questionnement doit préparer le patient à indiquer l'emplacement du point au moment de son apparition.

Pour rendre ce test plus sensible, le Visiolite[®] 4K présente la grille et le point successivement avec un léger décalage dans le temps.



FD1160.DOC.001 V02.01.00 Février 2025

6.9. Test de fusion

6.9.1. Finalité et présentation du test

Le but de ce test est de contrôler la vision binoculaire du patient. Il est connu sous le nom de test de Worth. Il va permettre de savoir si le cerveau du patient parvient à fusionner les images de l'œil droit avec celles de l'œil gauche. La fusion requiert une bonne acuité visuelle de chaque œil. Les troubles de la fusion peuvent être plus ou moins avancés, d'une disparité de fixation à la suppression complète d'une des deux images. Ils sont également souvent responsables d'une importante fatigue visuelle lors du travail sur écran.





Image vue par l'œil gauche

Image vue par l'œil droit

Ce test se compose de deux images différentes. Celle destinée à l'œil gauche contient deux points alors que celle destinée à l'œil droit ne contient que trois points. La fusion doit se faire grâce au point inférieur qui est commun aux deux images.

6.9.2. Exécution du test

- ✓ Ce test se fait binoculairement.
- ✓ Ce test doit se réaliser avec la compensation du patient.
- ✓ Ce test doit être réalisé en photopique.

6.9.3. Description de l'interface VisioWin®

Cochez la réponse.



La vignette présente les 4 résultats perceptibles par le patient.

La distance de vision peut être modifiée.

Dans la fenêtre de saisie des réponses cliquer sur le nombre de points perçus par le patient.

La tendance liée au résultat est visible au-dessus des cases de saisie.



6.9.4. Description de l'interface Télécommande

*	•	FUSION		
e C) Pho) Ph. 9	topic sensitive	How many white dots do you see?	
) Near) Inter) Far (r vision rmediate distance		

L'interface de la télécommande permet de visualiser les conditions du test en cours :

- Niveau de luminosité de l'affichage
- Distance de vision
- Question à poser

Enoncer la question et noter le résultat perçu sur le formulaire réponse.

6.9.5. Instructions à donner au patient

Poser la question suivante : « Combien de points blancs voyez-vous ? »

6.10. Test de la grille d'Amsler

6.10.1. Finalité et présentation du test

La grille d'Amsler est un test permettant de mettre en évidence des troubles de la vision liés à des problèmes rétiniens et plus précisément à des atteintes au niveau de la macula. Ce test a en effet pour but de contrôler les 20° centraux de la rétine. Elle est notamment utilisée pour mettre en évidence une Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge (DMLA), maladie touchant principalement les personnes âgées de **plus de 50 ans.** C'est un test essentiel car il permet de dépister les pathologies suivantes :

- ✓ Un glaucome
- ✓ Un scotome
- ✓ Une atteinte au niveau du nerf optique
- ✓ Une DMLA
- ✓ Une métamorphopsie
- ✓ Une perte du champ périphérique ou du champ central



Ce test a été développé par un ophtalmologiste suisse du nom de Marc Amsler. Il se présente sous la forme d'une grille carrée vue sous un angle de 20°. Chaque ligne ainsi que chaque colonne est composée de 20 carreaux et on retrouve un point de fixation au centre de la grille. Ce dernier va permettre de fixer le regard du patient afin de pouvoir contrôler son champ visuel. Nous avons opté pour une grille blanche sur fond noir, mais différentes versions existent.



6.10.2. Exécution du test

sler Gauche Photopique Loin

- ✓ Ce test se fait monoculairement.
- ✓ Ce test doit se réaliser avec la compensation du patient.
- ✓ Ce test doit être réalisé en photopique

6.10.3. Description de l'interface VisioWin®

Droite	Grille normale	1
Gauche	Grille déformée	1

La vignette présente les résultats pour chaque œil testé.

La distance de vision peut être modifiée.

Dans la fenêtre de saisie des réponses cocher si le patient perçoit la grille comme normale ou déformée.

6.10.4. Description de l'interface Télécommande

Cochez la réponse.

Voyez-vous bien le point central ?

Est-ce que la grille est nette?

Grille normale

Grille déformée

*	•	AMSLE	R GRID			FIM Medical	Þ
				Right eye	Left eye		
() Phot	topic sensitive		$\odot \bigcirc$	$\bigcirc \odot$		
6	Near	vision		Can you see t clearly? the	he central point grid sharply?		
) Inter) Far c	mediate listance	NORM	MAL GRID	DISTOR	DED	

L'interface de la télécommande permet de visualiser les conditions du test en cours :

- Niveau de luminosité de l'affichage
- Mode de vision sollicitée
- Distance de vision
- Question à poser

Enoncer la question et noter le résultat perçu sur le formulaire réponse.

6.10.5. Instructions à donner au patient

Poser la question suivante : « Voyez-vous bien le point central ? Est-ce que la grille est nette ? »

Vue du patient



6.11. Test de perception des couleurs

6.11.1. Finalité et présentation du test

Ce test de la perception des couleurs, constitué d'un ensemble de planches pseudo-isochromatiques, permet de dépister les anomalies de la vision des couleurs, et principalement les dyschromatopsies de type Protan, Deutan et Tritan. La lecture des chiffres sur l'ensemble des planches permet de connaître l'état de perception des couleurs d'un sujet et peut révéler des difficultés dans la reconnaissance de certains chiffres et donc de certaines couleurs.



Le test de perception des couleurs est basé sur la vision de planches pseudo-isochromatiques (PIC). Le test est constitué de six planches de chiffres utilisant le principe des lignes de confusion des couleurs dans le diagramme CIE-xy (« Commission Internationale de l'Eclairage »).

Les teintes du fond et du motif sont choisies stratégiquement sur une ligne de confusion, de ce fait le motif est visible pour un sujet normal, mais pas pour un sujet atteint d'une déficience chromatique. L'ensemble de ces tests permet de solliciter 12 lignes de confusion chromatique dans les trois axes : Protan, Deutan et Tritan.

Chaque test est composé d'une mosaïque de points de couleurs, de nuances et de dimensions différentes.

Chaque planche présente 3 teintes différentes (une pour le fond, une pour le 1er chiffre et une autre pour le 2nd chiffre).

Chaque teinte est elle-même composée de plusieurs nuances.

6.11.2. Exécution du test

- ✓ Ce test se fait binoculairement, mais peut également se réaliser monoculairement.
- ✓ Ce test doit se réaliser avec la compensation du patient.
- ✓ Ce test doit être réalisé en photopique.



FD1160.DOC.001 V02.01.00 Février 2025

6.11.3. Description de l'interface VisioWin®

	• Coule	urs Loin				
		5431	6 <mark>2</mark> 4 9	8053		
	Binoculaire				/	
	Droite				 Image: A second s	
	Gauche					
	₫ %					
Couleurs Binoculaire Ph	otopique Loin					
Lise	ez tous les chiff	res.				
Te	ndance : Deuta	n				
4 8	<mark>15</mark> ∞∞	9	7		Vue du j	patient
<mark>2</mark> 3 ☑	<mark>4 0</mark> ∞ ∞	5 6	5			
	Tout					

La vignette présente les chiffres de couleur à identifier par le patient pour chaque mode de vision.

Les cases à cocher représentent les chiffres perçus ou non par le patient.

La distance de vision peut être modifiée.

Dans la fenêtre de saisie des réponses cocher les cases correspondant aux chiffres correctement reconnus par le patient.

×

Cocher la case *Tout* si le patient reconnait correctement l'ensemble des chiffres.

Dans le cas contraire il est nécessaire de cocher toutes les cases indépendamment.

La tendance liée au résultat est visible au-dessus de la grille de saisie.

6.11.4. Description de l'interface Télécommande

Cochez les bonnes réponses.



L'interface de la télécommande permet de visualiser les conditions du test en cours :

- Niveau de luminosité de l'affichage
- Mode de vision sollicitée
- Distance de vision
- Question à poser

Enoncer la question et noter le résultat perçu sur le formulaire réponse.

6.11.5. Instructions à donner au patient

Poser la question suivante : « En partant de la figure numéro 1, lisez les chiffres dans les pastilles »



6.12. Test de résistance à l'éblouissement

Les tests d'éblouissement du Visiolite[®] 4K ne doivent pas réalisés avec les patients photosensibles, ayant récemment pris des médicaments photosensibilisants.

Les contre-indications médicales à la réalisation de ce test sont détaillées au paragraphe 1.4

Ce test n'est pas disponible avec la version télécommandée.

6.12.1. Finalité et présentation du test

Le test d'éblouissement central permet de vérifier le temps de recouvrement de la vision centrale d'un sujet après un éblouissement intense. Certaines pathologies rallongent ce temps, et il est donc possible de trouver avec ce test certaines déficiences maculaires chez le patient. Il sera primordial de bien vérifier toutes les contre-indications de ce test afin de ne pas déclencher de réactions indésirables chez le patient. Il sera également important de bien avertir le patient sur l'intensité relativement importante de la lumière.



Ce test utilise différents autres tests du Visiolite® 4K. Il est constitué de quatre étapes :

- Etape 1. La grille d'Amsler est présentée au patient sous éclairage mésopique (3 cd/m²).
- Etape 2. Un test d'acuité avec des chiffres est ensuite présenté en ambiance mésopique.
- Etape 3. Le patient est ensuite ébloui par une lumière de 3 lux.
- Etape 4. Un test d'acuité avec des lettres est finalement présenté en ambiance mésopique.

6.12.2. Exécution du test

- ✓ Ce test se fait binoculairement.
- ✓ Ce test est réalisé en vision de loin.
- ✓ Ce test doit se réaliser avec la compensation du patient.
- ✓ Ce test doit se réaliser en mésopique.

6.12.3. Description de l'interface VisioWin®



La vignette présente les résultats d'acuité avant et après éblouissement ainsi que la durée de récupération nécessaire au patient pour lire la plus petite ligne d'optotypes après éblouissement.

Les conditions de vision, de distance ou d'éclairage ne sont pas modifiables pour ce test.

La fenêtre de saisie des résultats d'acuité est décrite avec les instructions de test ci-après.



VISIOLITE[®] 4K

6.12.4. Instructions à donner au patient

Etape 1 – Adaptation du patient



Patientez 10 Seconde(s)

La grille d'Amsler est afffichée en luminosité mésopique pendant une durée du 10 secondes.



Patientez 10 Seconde(s)

Demander au patient de focaliser son regard sur le point d'éblouissement central.

La grille d'Amsler est affichée pendant toute la durée d'éblouissement de 10 secondes.

L'objectif de cette étape étant de provoquer un scotome.

Etape 2 – Acuité avant éblouissement



Demander au patient de lire les optotypes de la plus petite ligne possible.

Cocher la ligne pour valider l'acuité si au moins 3 optotypes ont été reconnus.

Etape 4 – Acuité après récupération

Eblouissement central Binoculaire Mésopique Loin							
		Lis	Lisez la ligne 9				
	Acuité : 1						
1	Ν	Κ	V	н	Ν		
2	V	Ε	Ζ	Ν	Ζ		
3	R	Α	F	н	Α		
4	Α	Т	Н	С	V		
5	Κ	С	υ	Ε	Κ		
6	Ζ	Ν	Е	R	С		
7	Κ	F	Ζ	Κ	Ρ		
8	С	υ	т	Ν	н		
9	Ν	Α	Н	υ	С		
10	V	Ν	F	н	Ζ		

Cochez chaque ligne correctement lue. 13 Seconde(s)

Demander au patient de lire les optotypes de la plus petite ligne possible dès recouvrement de sa capacité de perception visuelle. Un décompte mesure le délai de récupération.

Cocher la ligne pour valider l'acuité si au moins 3 optotypes ont été reconnus. Les optotypes affichés sont différents de l'étape 2 pour prévenir toute mémorisation par le patient.



6.13. Test de sensibilité à l'éblouissement

Les tests d'éblouissement du Visiolite[®] 4K ne doivent pas réalisés avec les patients photosensibles, ayant récemment pris des médicaments photosensibilisants.

Les contre-indications médicales à la réalisation de ce test sont détaillées au paragraphe 1.4

Ce test n'est pas disponible ni en version télécommandée ni automatisée avec le VisioClick[®].

6.13.1. Finalité et présentation du test

L'éblouissement correspond à un apport de lumière trop important pour que l'œil puisse le supporter. Ce phénomène diminue le confort ainsi que les performances visuelles du sujet et peut se prolonger dans le temps, même après l'arrêt de l'éblouissement.

Le but de ce test est de révéler des problèmes de sensibilité à la lumière en proposant une scène de conduite nocturne où le patient devra déchiffrer le maximum d'informations. Plus le patient sera sensible, plus la lumière lui apparaitra diffuse et plus il éprouvera des difficultés à lire les informations proches de la source lumineuse.

Ce test nous permettra donc de mettre en évidence les capacités visuelles d'un sujet ébloui. Il sera primordial de bien vérifier toutes les contre-indications de ce test afin de ne pas déclencher de réactions indésirables chez le patient. Il sera également important de bien avertir le patient sur l'intensité relativement importante de la lumière.



Ce test représente une scène de conduite nocturne classique. Il est composé de six objets que le patient devra déchiffrer. On y retrouve :

- ✓ Une plaque d'immatriculation
- ✓ Un panneau d'information
- ✓ Un panneau de limitation de vitesse
- ✓ Trois panneaux directionnels

Les différents optotypes de la scène sont formés de lettres ainsi que de chiffres aléatoires. Ils sont présentés sous une acuité visuelle comprise entre 3/10 et 4/10. Les niveaux de contrastes sont variés et les différents objets sont positionnés de façon à recréer une situation potentiellement réelle.

La source d'éblouissement est provoquée par une diode lumineuse placée sur la gauche.

6.13.2. Exécution du test

- ✓ Ce test se fait binoculairement.
- ✓ Ce test est réalisé en vision de loin.
- ✓ Ce test doit se réaliser avec la compensation du patient.
- ✓ Ce test est réalisé en mésopique.
- ✓ Le patient devra posséder une acuité visuelle d'au moins 4/10 afin de pouvoir lire les différentes informations.



Eblouissement lateral



A7

SAMBORI

Février 2025

La vignette présente la situtation de conduite affichée au patient, les éléments visuels perçus sont colorés en vert.

Le temps de réalisation du test est également visible.

Les conditions de vision, de distance ou d'éclairage ne sont pas modifiables pour ce test.

Dans la fenêtre de saisie des réponses cliquer avec le bouton gauche de la souris sur les éléments perçus par le patient.

×

En cas d'erreur de saisie un nouveau clic sur l'élément le désactivera.

Les éléments activés se colorent en vert.

Tous les éléments comportant des lettres ou des chiffres peuvent être cliqués.

Cliquez sur les objets perçus.

Lisez toutes les informations de la scène si possible en partant du plus proche de la source lumineuse.

Ecoulé : 18 s

A6

KEMBORO

A8

NUMBA

90

• JB 398 FV •

6.13.4. Instructions à donner au patient

Poser la question suivante : « Lisez toutes les informations de la scène, si possible en partant du plus proche de la source lumineuse. »

Vue du patient



7. Maintenance du Visiolite[®] 4K

7.1. Nettoyage

7.1.1. Désinfection de l'appui frontal et des plastiques

L'appui frontal amovible et les pièces plastiques du Visiolite[®] 4K doivent être nettoyés après chaque utilisation avec un chiffon doux imbibé d'alcool isopropylique 70% ou une lingette bactéricide/virucide parmi les références suivantes approuvées par FIM Medical :

> Bactinyl[®] Lingettes désinfectantes parfumées Clorox[®] Healthcare Bleach Sani-Cloth[®] Bleach / Plus / HB / AF3 Super Sani-Cloth[®] Formula 409[®] Virex[®] Plus Mikrozid[®] AF Wipes Mikrozid[®] Universal wipes premium Oxivir Excel[®] wipes

Le Visiolite[®] 4K ne doit pas être immergé ou aspergé avec un liquide.

Les verres optiques ne doivent en aucun cas être nettoyés à l'aide de lingettes imbibées ou autres liquides de désinfection.

7.1.2. Nettoyage des optiques

Les verres optiques de la face avant du Visiolite[®] 4K doivent être régulièrement nettoyés à l'aide de la chiffonnette microfibre fournie avec l'appareil (cf. paragraphe 2.1).

L'utilisation régulière des chiffonnettes en microfibre n'altère pas le traitement antireflet.

N'exercez pas de pression forte sur les lentilles pendant cette opération.

7.2. Maintenance périodique

Une maintenance annuelle du Visiolite[®] 4K est recommandée pour la vérification et calibration de l'écran d'affichage et des LED d'éblouissement.

Seuls FIM Medical et ses distributeurs agréés sont habilités à réaliser la maintenance.

7.3. Assistance depuis le logiciel Visiowin

Depuis le menu latéral cliquer sur l'icône ⁽²⁾ Aide pour accéder aux informations de maintenance du logiciel VisioWin[®] ou du Visiolite[®] 4K.

Depuis l'onglet Informations les informations système suivantes sont disponibles :

- Spécifications matérielles de l'ordinateur
- Propriétés du système d'exploitation Windows
- Informations sur les niveaux d'autorisation du compte utilisateur Windows
- Propriétés de la base de données
- Versions du logiciel VisioWin[®] et des micrologiciels Visiolite[®] 4K (Visioclick[®])

En cas de difficultés techniques cette page vous permettra de rassembler des informations indispensables à une prise en charge efficace et rapide par l'équipe support FIM Medical ou de votre distributeur agréé.



7.4. Mise au rebut

Conformément à la directive DEEE, les appareils électroniques usagés doivent être traités séparément des déchets ménagers. Les appareils doivent être déposés dans des sites de collectes spécifiques (déchetteries). Pour plus d'informations, vous pouvez contacter FIM Medical ou votre distributeur agréé.

7.5. Garantie

Dans le cadre de la garantie contractuelle, seules sont prises en charge les réparations. La garantie ne sera applicable que si les conditions d'utilisation normales et habituelles de l'appareil ont été respectées. Lors de la maintenance annuelle, un certain nombre d'opérations préventives sont effectuées, la révision ne peut constituer une garantie de prise en charge de panne pouvant survenir après cette révision.

L'appareil est garanti 2 ans.

7.6. Durée de vie

FIM Medical évalue la durée de vie du Visiolite[®] 4K à 10 ans sous réserve du bon respect des conditions de nettoyage (paragraphe 7.1), maintenance (paragraphe 7.2) et environnementales (paragraphe 2.3.1).

Aucune responsabilité concernant le manque de performance du dispositif ne peut être imputée à FIM Medical en cas de non-respect de la part de l'utilisateur des recommandations de maintenance et des conditions d'utilisation.



7.7. Résolution de problèmes

Problème	Cause probable	Solution		
Le Visiolite® 4K ne s'allume pas	Défaut d'alimentation électrique	Vérifier le bon branchement électrique du Visiolite [®] 4K, un témoin lumineux vert doit être visible sur le bloc d'alimentation.		
		En cas d'utilisation d'une multiprise, brancher le bloc d'alimentation directement sur une prise murale.		
L'interface du logiciel Visiowin [®] ne s'affiche pas correctement	Niveau de zoom trop élevé	Régler le zoom à 125% maximum		
Le Visiolite® 4K est indiqué comme hors ligne dans VisioWin.	Le Visiolite [®] 4K n'est pas détecté ou reconnu par le PC	Eteindre le Visiolite [®] 4K, déplacer le câble USB de connexion sur un autre port disponible du PC.		
Le test vu par le patient est différent de celui affiché dans VisioWin®. L'affichage des tests est déformé ou incohérent.	L'intégrité des données stockées dans la mémoire interne de l'appareil est compromise.	Eteindre le Visiolite [®] 4K, débrancher le bloc d'alimentation. Rebrancher le bloc d'alimentation et redémarrer le Visiolite [®] 4K.		
Des tâches sont visibles sur les tests. L'affichage des tests scintille. Les couleurs des tests semblent anormales. La luminosité n'est pas uniforme ou trop faible.	L'écran d'affichage est endommagé.	Eteindre le Visiolite [®] 4K, débrancher le bloc d'alimentation. Maintenir le Visiolite [®] 4K au repos plusieurs heures avant de le rebrancher.		
Les tests apparaissent flous	Les optiques sont embués	Nettoyer les optiques du masque avec un chiffon microfibre.		
Un message d'erreur s'affiche au démarrage de VisioWin®	Le répertoire Windows où sont stockées les données du logiciel n'est pas accessible en lecture/écriture.	Vérifier auprès de votre administrateur réseau les autorisations de sécurité attribuées au compte utilisateur Windows.		
	La base de données n'est pas accessible en lecture/écriture.			

Si le problème persiste, ou pour tout autre problème, contacter FIM Medical ou votre distributeur agréé.

Pour une prise en charge rapide du problème, il sera utile de fournir les informations système ou les journaux d'événements disponibles depuis la page d'aide VisioWin[®] (cf. paragraphe 7.3).